

## СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ



Не игнорируйте включение световых сигнализаторов. Предпринимайте необходимые меры как можно скорее. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению автомобиля.

Местоположение и характеристики сигнализаторов могут различаться в зависимости от модели и рынка сбыта. Световые сигнализаторы загораются при включении зажигания. Таким образом выполняется проверка ламп сигнализаторов, и это не указывает на наличие неисправностей.

## ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (КРАСНЫЙ)



Если после окончания самопроверки индикатор не выключается, либо включается во время движения, это указывает на неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.

## НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (КРАСНЫЙ)



Если этот сигнализатор не гаснет после самопроверки, мигает или постоянно горит во время движения, остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и выключите двигатель. Прежде чем включать двигатель, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

При включении этого сигнализатора обязательно проверьте уровень масла.

## ПРОТИВОСАЖЕВЫЙ ФИЛЬТР (DPF) (КРАСНЫЙ)



Этот сигнализатор горит, если противосажевый фильтр (DPF) полон. При включении этого сигнализатора автомобиль необходимо как можно быстрее доставить к дилеру/в авторизованную мастерскую

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (КРАСНЫЙ)



Этот сигнализатор используется тремя тормозными системами.

Если сигнализатор включается во время движения, перед возобновлением поездки обратитесь за квалифицированной помощью.

**Стояночный тормоз.** Сигнализатор загорается при включении стояночного тормоза и если выключатель зажигания установлен в положение II. Гаснет при полном выключении стояночного тормоза.

### Уровень тормозной жидкости.

Загорается при низком уровне тормозной жидкости. Если это произошло, плавно остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги. Проверьте тормозную жидкость в цилиндре и, если необходимо, долейте. Дилер/авторизованная мастерская компании должны проверить состояние автомобиля.