

IMPOSTAZIONI VOCALI

- **Comandi vocali:** visualizza le categorie e i comandi vocali accettabili.
Selezionare il tasto **Informazioni** per visualizzare i comandi con funzioni alternative.
- **Etich. vocali:** visualizza le categorie. Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema scelto. Vedere **101, ETICHETTE VOCALI**.
- **Guida:** visualizza delle istruzioni generali sul sistema di comando vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare **Guida vocale** (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il tasto Voce).
- **Preferenze:** selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
 - **Profilo voce:** il sistema di comando vocale può essere addestrato per migliorare le sue capacità di riconoscimento di una voce o di un accento particolare. L'impostazione predefinita è **Standard**. Per creare un profilo voce per **Utente 1** o **Utente 2**, è necessario completare un programma di addestramento. Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - **Risposta vocale:** selezionare per attivare o disattivare (**On/Off**).
 - **Volume risposta:** regolare utilizzando i tasti +/- . Non è possibile ridurre il volume a zero.
- **Addestram.:** selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema di comando vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente.
Selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere **101, ADEDESTRAMENTO**.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento toccando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce sul volante. Vedere **100, USO DEL COMANDO VOCALE**.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

La modalità valet consente il blocco della vettura da parte di un parcheggiatore. La modalità valet, inoltre, inibisce il funzionamento dello schermo a sfioramento, per impedire l'accesso ai numeri di telefono o agli indirizzi del sistema di navigazione.

1. Dal **Menu principale**, selezionare **Valet**.
2. Se si desidera cancellare il PIN, selezionare **Elimina**. Se il PIN viene cancellato, o se viene immesso in modo errato, viene visualizzato un messaggio con la richiesta di digitarlo nuovamente.
3. Viene visualizzato il messaggio **Modalità valet attivata** per indicare che il PIN è stato accettato.
4. Il messaggio **Modalità valet attivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

Viene visualizzata la schermata Modalità valet attivata.

DESELEZIONE DELLA MODALITÀ VALET

1. Quando si entra nuovamente nel veicolo, selezionare la schermata della modalità Valet.
2. Immettere il proprio PIN a quattro cifre e toccare il tasto **OK**.

Il messaggio **Modalità valet disattivata** viene visualizzato per indicare che il PIN è stato accettato.

- Lo schermo a sfioramento viene abilitato.

Nota: qualora si dimenticasse il PIN, la modalità Valet potrà essere disattivata soltanto dal proprio concessionario/riparatore autorizzato.