

La radio DAB può aumentare significativamente il numero di stazioni radio disponibili. I segnali DAB sono trasmessi nelle principali località e reti autostradali.

A differenza della radio AM/FM, la radio digitale trasmette più servizi su un'unica frequenza. Questo insieme di servizi è noto come gruppo (ensemble). In alcune aree potrebbe essere disponibile una serie di gruppi ricevibili, ciascuno dei quali contiene dai sei ai dodici servizi.

La radio digitale viene trasmessa da trasmettitori locali e regionali. Alcuni servizi sono nazionali o regionali e vengono replicati su più trasmettitori in tutta la regione o in tutto il paese. Altri servizi sono invece locali e disponibili esclusivamente nel campo limitato di un trasmettitore.

RICERCA DEI SERVIZI DIGITALI

Premere i pulsanti Ricerca avanti (**9**) o Ricerca indietro (**11**) per cercare la lunghezza d'onda dei gruppi attivi locali. Nota: in alternativa, i pulsanti sul volante (**20** e **21**) svolgono la stessa funzione. Vi è anche una funzione di sintonizzazione manuale, vedere. **125, SINTONIZZAZIONE MANUALE DAB**

I canali nazionali utilizzano gli stessi gruppi in tutto il paese e quindi non è necessario effettuare la ricerca. Se avete già memorizzato i canali nazionali preferiti, verranno trovati immediatamente sugli stessi tasti di preselezione.

Se si perde la ricezione mentre il veicolo è in marcia, quest'ultimo potrebbe trovarsi fuori dal campo del gruppo. Utilizzare i pulsanti di Ricerca avanti (**9**) o Ricerca indietro (**11**) o la sintonizzazione manuale per servizi con il segnale più potente disponibili in quell'area.

Nota: se al veicolo è collegata un'apparecchiatura elettrica ausiliaria, la capacità di ricezione della radio DAB potrebbe ridursi.

SELEZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI

Selezionare DAB1 o DAB2. Per ciascuna banda, la stazione attiva è l'ultima utilizzata. Per selezionare un'altra stazione, premere il tasto di preselezione appropriato (da 0 a 9).

Ciascun tasto di preselezione può essere utilizzato per memorizzare un servizio di radio digitale del gruppo. Se si passa da una preselezione all'altra, appartenenti a gruppi diversi, è possibile che trascorrono alcuni secondi prima della sintonizzazione (la scritta **Ricerca in corso....** viene visualizzata brevemente sul display). Il passaggio tra i servizi all'interno di uno stesso gruppo è virtualmente immediato.

Se la posizione di preselezione non contiene alcun servizio o se il servizio non è ricevibile nella posizione in cui ci si trova al momento, sul display viene visualizzato il messaggio **Nessuna ricezione**.

Se il servizio desiderato non è ancora stato memorizzato su un pulsante di preselezione o non si riesce a ricevere, si può passare agli altri servizi nel gruppo attuale con brevi pressioni ripetute sui pulsanti sul volante (**20** o **21**) o sui pulsanti Ricerca avanti o Ricerca indietro (**9** o **11**). Al termine del gruppo, un'ulteriore pressione di uno dei due tasti visualizzerà il messaggio **Ricerca in corso....** per alcuni secondi, prima che venga visualizzato il gruppo successivo. Sarà possibile scorrere i servizi contenuti nel nuovo gruppo con brevi e ripetute pressioni dei tasti, come descritto sopra.

Per memorizzare un servizio su una posizione di preselezione, tenere premuto il tasto di preselezione desiderato mentre viene trasmesso il servizio desiderato. Un grafico a barre indica per quanto tempo è necessario tenere premuto il tasto, quindi viene visualizzato un messaggio a comparsa "Preselezione memorizzata". È ora possibile rilasciare il tasto.