Sistema di navigazione

ITINERARIO FACILITATO

In **Opz.** itinerario, la funzione Itin. facilitato può essere portata su **On** o **Off**.

Quando si seleziona **On**, **Itin. facilitato** modifica i parametri di calcolo di **Itiner. 3** per ridurre:

- Svincoli.
- Svolte.
- Svolte che attraversano il traffico.
- La precedenza delle strade secondarie.
- Incroci e manovre complessi.

APPRENDIMENTO ITINERARIO

In **Opz. itinerario**, la funzione **Apprendi itin.** può essere portata su **On** o **Off**.

Se è selezionato **On**, eseguendo la stessa deviazione per 3 volte rispetto all'itinerario proposto, il sistema memorizza tale deviazione e da allora in poi la propone come il normale itinerario. Selezionare **Elimina tutti** per eliminare gli itinerari eventualmente appresi e tornare alle impostazioni predefinite.

GUIDA VOCALE

Per inserire o disinserire la guida vocale lasciando attiva la guida del percorso, procedere nel modo seguente:

- Toccare Menu Nav nello schermo di navigazione.
- Toccare il tasto software Guida Vocale. Il tasto software si illumina quando viene abilitata la quida vocale.

ANNULLAMENTO DELLA GUIDA DEL PERCORSO

Per annullare la guida del percorso, procedere come segue:

- Toccare Menu Nav nello schermo di navigazione.
- 2. Toccare il tasto software Annulla Percorso.

SFI F710NF PDI RAPIDI

- Toccare la mappa per visualizzare ulteriori opzioni.
- Toccare il tasto software PDI (punti di interesse).
- Sullo schermo appaiono sei categorie suggerite,
 5 delle quali possono essere selezionate come punti di interesse rapidi.
- Selezionare una categoria PDI rapido oppure Altro per visualizzare altri PDI. Toccare OK per confermare la selezione effettuata.
- Viene visualizzata la mappa con le icone PDI. Scorrere la mappa sull'icona PDI, quindi toccare Imp. destinaz. per impostare e calcolare l'itinerario.
- **6.** Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL SISTEMA

Dal menu di navigazione, selezionare **Impostaz. Nav.** Se sono state apportate delle modifiche alle impostazioni predefinite del sistema, usare questo menu per ripristinare le impostazioni originali.

PRFFFRITI

Questa opzione consente di gestire le destinazioni come ufficio, casa o ristorante preferito.

Dal sottomenu dei preferiti delle località memorizzate, è possibile salvare fino a 400 preferiti.

- Dal Menu Nav. toccare Altro....
- 2. Selezionare Local, memoriz
- 3. Toccare Preferiti.
- **4.** Per memorizzare un preferito, selezionare **Aggiungi** dal sottomenu.
- Selezionare un metodo di immissione destinazione e confermare la località desiderata.