

ITINERARIO FACILITATO

In **Opz. itinerario**, la funzione **Itin. facilitato** può essere portata su **On** o **Off**.

Quando si seleziona **On, Itin. facilitato** modifica i parametri di calcolo di **Itiner. 3** per ridurre:

- Svincoli.
- Svolte.
- Svolte che attraversano il traffico.
- La precedenza delle strade secondarie.
- Incroci e manovre complessi.

APPRENDIMENTO ITINERARIO

In **Opz. itinerario**, la funzione **Apprendi itin.** può essere portata su **On** o **Off**.

Se è selezionato **On**, eseguendo la stessa deviazione per 3 volte rispetto all'itinerario proposto, il sistema memorizza tale deviazione e da allora in poi la propone come il normale itinerario. Selezionare **Elimina tutti** per eliminare gli itinerari eventualmente appresi e tornare alle impostazioni predefinite.

GUIDA VOCALE

Per inserire o disinserire la guida vocale lasciando attiva la guida del percorso, procedere nel modo seguente:

1. Toccare **Menu Nav** nello schermo di navigazione.
2. Toccare il tasto software **Guida Vocale**. Il tasto software si illumina quando viene abilitata la guida vocale.

ANNULLAMENTO DELLA GUIDA DEL PERCORSO

Per annullare la guida del percorso, procedere come segue:

1. Toccare **Menu Nav** nello schermo di navigazione.
2. Toccare il tasto software **Annulla Percorso**.

SELEZIONE PDI RAPIDI

1. Toccare la mappa per visualizzare ulteriori opzioni.
2. Toccare il tasto software **PDI** (punti di interesse).
3. Sullo schermo appaiono sei categorie suggerite, 5 delle quali possono essere selezionate come punti di interesse rapidi.
4. Selezionare una categoria PDI rapido oppure **Altro** per visualizzare altri PDI. Toccare **OK** per confermare la selezione effettuata.
5. Viene visualizzata la mappa con le icone PDI. Scorrere la mappa sull'icona PDI, quindi toccare **Imp. destinaz.** per impostare e calcolare l'itinerario.
6. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL SISTEMA

Dal menu di navigazione, selezionare **Impostaz. Nav**. Se sono state apportate delle modifiche alle impostazioni predefinite del sistema, usare questo menu per ripristinare le impostazioni originali.

PREFERITI

Questa opzione consente di gestire le destinazioni come ufficio, casa o ristorante preferito.

Dal sottomenu dei preferiti delle località memorizzate, è possibile salvare fino a 400 preferiti.

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Altro...**
2. Selezionare **Local. memoriz.**
3. Toccare **Preferiti**.
4. Per memorizzare un preferito, selezionare **Aggiungi** dal sottomenu.
5. Selezionare un metodo di immissione destinazione e confermare la località desiderata.