Gruppo strumenti

Non è possibile azzerare manualmente la memoria Viaggio Auto. Questa viene azzerata automaticamente ogni volta che si inserisce l'accensione.

È possibile aggiungere contemporaneamente tragitti diversi per registrare un viaggio più lungo o rimuoverli insieme. Premendo il tasto i per oltre 1 secondo quando vengono visualizzati i valori della memoria di viaggio automatica relativi alla distanza, alla velocità media e al consumo medio di carburante, sullo schermo vengono visualizzati i messaggi aggiungere ultimo viaggio o rimuovere ultimo viaggio. Premendo il tasto i per oltre 1 secondo, le informazioni relative all'ultimo tragitto vengono aggiunte o rimosse dal tragitto corrente e viene visualizzato il nuovo totale.

CONTACHILOMETRI PARZIALE

Distanza percorsa dall'ultimo azzeramento della memoria. Il valore massimo consentito è di 9.999,9 (chilometri o miglia). Se tale distanza viene superata, il computer viene azzerato automaticamente.

AUTONOMIA

Questa voce indica la distanza prevista, in miglia o chilometri, che il veicolo potrebbe ancora percorrere con il carburante rimasto, presupponendo che il consumo rimanga costante.

VISUALIZZAZIONE METRICA / IMPERIALE / MISTA

Le letture del computer di bordo possono commutare fra unità metriche decimali, unità imperiali e miste tramite il computer di bordo nel menu gruppo strumenti. Vedere 43, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI.

Nota: la visualizzazione della temperatura può essere selezionata in °**C** (Celsius) o °**F** (Fahrenheit) indipendentemente dall'unità di misura metrica o imperiale.

SPIA DEL TAGLIANDO

Attraverso il centro messaggi si riceve la segnalazione, sotto forma di distanza ancora da percorrere o tempo rimasto, che sta per giungere il momento di effettuare un intervento di manutenzione periodico. Una volta superati la distanza o il tempo, il display visualizza un valore negativo (-) per indicare che è stata superata la data prevista per l'intervento di manutenzione

Possono essere visualizzate una o entrambe le scadenze dell'intervento di manutenzione periodico (distanza e tempo).