Sistema audio standard

Nella modalità di ricerca manuale, effettuare altre brevi pressioni per modificare la frequenza in singoli incrementi.

- **12. MENU**: premere per selezionare il menu del sistema audio, con le seguenti opzioni:
 - Impostazioni audio.
 - Impostazioni dell'orologio.
 - Lingua.
- 13. CD: premere per selezionare la modalità CD.
- 14. Tono: premere per selezionare il menu Tono.
- 15. TA: informazioni sul traffico.
- 16. Display informazioni del sistema audio.
- 17. MODALITÀ: premere ripetutamente per scorrere tutte le modalità audio.
- 18. Tasto di aumento volume sul volante.
- 19. Tasto di diminuzione volume sul volante.
- 20. Ricerca indietro:

Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata precedente o il brano precedente nella modalità audio scelta.

Premere più a lungo per eseguire la scansione all'indietro di un brano.

21. Ricerca avanti:

Premere brevemente per selezionare la stazione radio preimpostata successiva o il brano successivo nella modalità audio scelta.

Premere più a lungo per eseguire la scansione in avanti di un brano.

REGOLAZIONE ADATTATIVA VOLUME (AVC)

La funzione AVC regola il livello del volume in modo da compensare le variazioni del rumore proveniente dalla strada mentre la velocità del veicolo aumenta o diminuisce.

Nota: l'impostazione AVC rappresenta l'aumento di volume e non il livello dello stesso.

Se si imposta il livello dell'AVC su **zero**, non vi sarà alcun aumento di volume. Con un'impostazione su un livello basso, l'aumento di volume con l'aumentare della velocità sarà minimo. Se si utilizza un'impostazione su un livello elevato, con l'aumentare della velocità vi sarà un significativo aumento del volume

Per regolare il livello dell'AVC:

- Premere il pulsante MENU quindi, utilizzando il comando di navigazione menu (10), premere i tasti su o giù per selezionare impostazioni AUDIO per accedere al menu impostazioni volume. Selezionare Vol. adattivo.
- Utilizzare i pulsanti destro e sinistro sul controllo della navigazione del menu (10) per regolare l'impostazione dell'AVC.
- 3. Premere **OK** per confermare la selezione.

REGOLAZIONE DELLA TONALITÀ

Premere il tasto della tonalità (14) per visualizzare il menu Toni. Per regolare le impostazioni di bassi, acuti, bilanciamento e livello sonoro, utilizzare i tasti di navigazione. Premere **OK** per memorizzare le impostazioni e tornare alla schermata precedente.

Nota: se non si effettua alcuna regolazione nel giro di 10 secondi, il display ritorna alla schermata precedente.

MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI RADIO

La funzione Memorizzazione automatica può essere utilizzata per memorizzare le stazioni con il segnale più potente disponibile, nella lunghezza d'onda AM oppure FM.

Uso della funzione Memorizzazione automatica:

- 1. Premere il pulsante **RADIO** (4) per selezionare la lunghezza d'onda desiderata.
- 2. Cercare una stazione radio. Se necessario, utilizzare i tasti di ricerca (9 e 11).
- Tenere premuto il tasto RADIO finché sul display non viene visualizzata la conferma dell'attivazione della funzione Memorizzazione automatica.