## Sistema audio standard

Per selezionare un brano dall'elenco brani MP3

- Premere il lato destro del comando di navigazione nei menu (10) per accedere alla cartella in corso di riproduzione MP3.
  Se necessario, premere il lato sinistro del pulsante per accedere all'elenco della cartella.
- Premere le frecce in su o in giù sul comando di navigazione nei menu per scorrere fino al brano o alla cartella desiderati.
- **3.** Premere il pulsante **OK** per riprodurre il brano selezionato o aprire la cartella selezionata.

## MODALITÀ RIPETI E SHUFFI E PER MP3

Quando un CD MP3 viene riprodotto, le opzioni di riproduzione includono le modalità **Ripeti** e **Shuffle**.