

Per selezionare un brano dall'elenco brani MP3

1. Premere il lato destro del comando di navigazione nei menu (**10**) per accedere alla cartella in corso di riproduzione MP3.
Se necessario, premere il lato sinistro del pulsante per accedere all'elenco della cartella.
2. Premere le frecce in su o in giù sul comando di navigazione nei menu per scorrere fino al brano o alla cartella desiderati.
3. Premere il pulsante **OK** per riprodurre il brano selezionato o aprire la cartella selezionata.

MODALITÀ RIPETI E SHUFFLE PER MP3

Quando un CD MP3 viene riprodotto, le opzioni di riproduzione includono le modalità **Ripeti** e **Shuffle**.