## Avviamento del motore

Per inserire l'accensione senza avviare il motore.

- Assicurarsi che il pedale del freno non sia premuto e che all'interno del veicolo si trovi una chiave Smart valida.
- 2. Tenere premuto il tasto **START/STOP** del motore fino all'accensione delle spie.
- Rilasciare il tasto START/STOP del motore.
- ①

Se si preme il pedale del freno mentre è premuto il tasto **START/STOP**, il motore si avvia.

## RIAVVIAMENTO IN MARCIA

Per effettuare un riavviamento in marcia, selezionare il folle (N) e premere il tasto **START/STOP** del motore.

## FUNZIONE DI RISERVA PER L'AVVIAMENTO SENZA CHIAVE

Se il veicolo è stato sbloccato con il corpo della chiave di emergenza oppure se il veicolo non rileva la chiave Smart, è necessario usare la funzione di riserva per l'avviamento senza chiave per disinserire l'antifurto e avviare il motore.

La funzione di riserva per l'avviamento senza chiave può essere usata soltanto se sul centro informazioni per il guidatore viene visualizzato il messaggio Chiave Smart non troyata, vedere il manuale.



- Posizionare la chiave Smart contro il lato inferiore del coperchio del piantone di sterzo con i tasti rivolti verso il basso.
- 2. Premere il pedale del freno a fondo.
- Premere e rilasciare il tasto START/STOP del motore.

Una volta che il motore si è avviato, è possibile rilasciare il pedale del freno se le condizioni di sicurezza lo consentono.

Se la chiave Smart non viene riconosciuta, o se il motore continua a non avviarsi, consultare un concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.