

**Nota:** se le spazzole del tergicristallo si dovessero bloccare o inceppare, un dispositivo d'interruzione elettronico arresterà momentaneamente il funzionamento del tergicristallo. In tal caso, disattivare i tergicristalli e disinserire il sistema di accensione. Eliminare eventuali ostruzioni e liberare le spazzole dei tergicristalli prima di inserire nuovamente l'accensione.



Il funzionamento intermittente dipendente dalla velocità e la funzione della passata finale del tergiparabrezza e il funzionamento intermittente del tergilunotto possono essere attivati/disattivati dal concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DIPENDENTE DALLA VELOCITÀ

Se la velocità del veicolo scende a meno di 8 km/h (5 mph) con i tergicristalli in funzione, i tergicristalli passano alla velocità di funzionamento immediatamente inferiore. Quando la velocità del veicolo aumenta oltre gli 8 km/h (5 mph), viene ripristinata automaticamente l'impostazione di velocità originale del tergicristallo.



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.

Sui veicoli che non sono dotati di un sensore pioggia, la frequenza del funzionamento intermittente varia in base alla velocità del veicolo.

L'intervallo di intermittenza può essere regolato agendo sulla ghiera della leva di comando dei tergicristalli, ma diminuisce anche automaticamente con l'aumentare della velocità del veicolo.



Questa funzione può essere attivata/disattivata dal concessionario/riparatore autorizzato.

## SENSORE PIOGGIA



Prima di entrare in un autolavaggio, accertarsi che i tergicristalli siano disattivati. Se il tergicristallo sensibile alla pioggia viene azionato durante il lavaggio del veicolo, potrebbero verificarsi dei danni al meccanismo.

Il sensore pioggia è in grado di rilevare la presenza e la quantità di pioggia, sporco o neve sul parabrezza e attivare opportunamente e automaticamente il tergicristallo. All'accensione, il sistema potrebbe non rilevare le gocce di pioggia statiche. In tal caso, utilizzare la passata singola per pulire il parabrezza.

Per attivare i tergicristalli con sensore pioggia, spostare la leva dei tergicristalli nella posizione sensore pioggia e regolare il comando della sensibilità secondo necessità (vedere **41, FUNZIONAMENTO DEI TERGICRISTALLI**). Quando si attivano i tergicristalli con sensore pioggia e quando si aumenta la sensibilità, entra in funzione una singola passata.

## LAVAFARI

Se i fari sono accesi e il serbatoio dell'impianto lavavetri contiene liquido a sufficienza, azionando il lavavetri entrerà in funzione anche il lavafari.

I lavafari entrano in funzione ogni quinto azionamento del lavavetri, a patto che i fari siano ancora accesi e siano trascorsi circa 10 minuti dall'ultimo lavaggio dei fari.

Spegnendo e riaccendendo i fari, oppure disinserendo e quindi reinserendo l'accensione, si reimposta il ciclo.

**Nota:** i lavafari vengono inibiti quando il livello nel serbatoio del liquido del lavavetro diventa insufficiente.

## POSIZIONE DI PARCHEGGIO NEL PERIODO INVERNALE

Il tergicristallo può essere impostato in modo da arrestarsi su una posizione più alta del normale. Questo consente di sollevare le spazzole dal parabrezza per evitare che per il gelo rimangano incollate alla superficie. L'opzione di 'Parcheggio nel periodo invernale' può essere selezionata dal menu **Configuraz. veicolo**. Vedere **43, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.