Sistema di navigazione

DETTAGLI PREFERITI

- Dal menu Local. memoriz., selezionare
 Preferiti
- 2. Selezionare Modifica o Elimina.
- Toccare il preferito desiderato per visualizzarne i dettagli.
- Selezionare il dettaglio da modificare. I dettagli includono Attributo, Nome, Numero telefonico, I ocalità e Icona

CASA

- 1. Dal Menu Nav, toccare Altro....
- 2. Selezionare Local, memoriz.
- 3. Toccare Posizione casa.
- **4.** Per memorizzare una posizione casa, selezionare **Aggiungi** dal sottomenu.
- Selezionare un metodo di immissione destinazione per impostare la posizione casa. Toccare OK per confermare.
- **6.** Toccare **OK** dal riepilogo dei preferiti; la posizione casa è ora impostata.

CODICE POSTALE

Questa opzione non è disponibile per tutti i paesi.

- Nella schermata Menu Nav, selezionare Immiss. dest
- Toccare CAP. Immettere il codice postale della tappa o destinazione tramite il tastierino. Il codice postale deve essere inserito con precisione, inclusi eventuali spazi o punteggiatura.
- Dopo avere immesso il codice postale, toccare OK.

EMERGENZA

Questa opzione non è disponibile per tutti i paesi. Toccare **Emergenza** sulla schermata **Immiss. dest.** per visualizzare un elenco di stazioni di polizia, ospedali o concessionari Land Rover locali.

Premere **Nome** per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico oppure **Distanza** per visualizzare l'elenco in ordine di prossimità alla posizione corrente del veicolo.

Toccare il nome della struttura per impostarla come destinazione o tappa.

MAPPA

Trascinare la mappa sull'area della destinazione o della tappa desiderata, effettuando un ingrandimento se necessario.

Questa località può essere memorizzata come preferito, destinazione o tappa.

COORDINATE

Dal menu di navigazione, selezionare **Immiss. dest**. Selezionare **Altro...**, quindi **Coordinate**.

Se si conoscono le coordinate della propria destinazione, è possibile immetterle da questa schermata. Occorre immettere la latitudine per intero prima di poter immettere le coordinate di longitudine.

Dopo avere immesso le coordinate, toccare **OK**.

Se le coordinate immesse non rientrano nell'area coperta dalle mappe disponibili, viene visualizzato un messaggio. Ciò può verificarsi anche nel caso in cui siano state immesse coordinate errate.

PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE PRECEDENTE

- 1. Dal Menu Nav, toccare Destinazioni prec.
- Toccare la destinazione precedente dall'elenco. Viene visualizzata una mappa su cui è indicata la destinazione selezionata.
- 3. Toccare Vai per iniziare il viaggio.