

## DETTAGLI PREFERITI

1. Dal menu **Local. memoriz.**, selezionare **Preferiti**.
2. Selezionare **Modifica** o **Elimina**.
3. Toccare il preferito desiderato per visualizzarne i dettagli.
4. Selezionare il dettaglio da modificare. I dettagli includono Attributo, Nome, Numero telefonico, Località e Icona.

## CASA

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Altro....**
2. Selezionare **Local. memoriz.**
3. Toccare **Posizione casa**.
4. Per memorizzare una posizione casa, selezionare **Aggiungi** dal sottomenu.
5. Selezionare un metodo di immissione destinazione per impostare la posizione casa. Toccare **OK** per confermare.
6. Toccare **OK** dal riepilogo dei preferiti; la posizione casa è ora impostata.

## CODICE POSTALE

Questa opzione non è disponibile per tutti i paesi.

1. Nella schermata **Menu Nav**, selezionare **Immiss. dest.**
2. Toccare **CAP**. Immettere il codice postale della tappa o destinazione tramite il tastierino. Il codice postale deve essere inserito con precisione, inclusi eventuali spazi o punteggiatura.
3. Dopo avere immesso il codice postale, toccare **OK**.

## EMERGENZA

Questa opzione non è disponibile per tutti i paesi. Toccare **Emergenza** sulla schermata **Immiss. dest.** per visualizzare un elenco di stazioni di polizia, ospedali o concessionari Land Rover locali.

Premere **Nome** per visualizzare l'elenco in ordine alfabetico oppure **Distanza** per visualizzare l'elenco in ordine di prossimità alla posizione corrente del veicolo.

Toccare il nome della struttura per impostarla come destinazione o tappa.

## MAPPA

Trascinare la mappa sull'area della destinazione o della tappa desiderata, effettuando un ingrandimento se necessario.

Questa località può essere memorizzata come preferito, destinazione o tappa.

## COORDINATE

Dal menu di navigazione, selezionare **Immiss. dest.** Selezionare **Altro....**, quindi **Coordinate**.

Se si conoscono le coordinate della propria destinazione, è possibile immetterle da questa schermata. Occorre immettere la latitudine per intero prima di poter immettere le coordinate di longitudine.

Dopo avere immesso le coordinate, toccare **OK**.

Se le coordinate immesse non rientrano nell'area coperta dalle mappe disponibili, viene visualizzato un messaggio. Ciò può verificarsi anche nel caso in cui siano state immesse coordinate errate.

## PER RICHIAMARE UNA DESTINAZIONE PRECEDENTE

1. Dal **Menu Nav**, toccare **Destinazioni prec.**
2. Toccare la destinazione precedente dall'elenco. Viene visualizzata una mappa su cui è indicata la destinazione selezionata.
3. Toccare **Vai** per iniziare il viaggio.