

I messaggi **Serv00**, **Serv01**, ecc. possono essere visualizzati quando la radio riesce a rilevare i segnali da un gruppo ma non riesce a decodificare i nomi dei servizi. Si tratta di etichette predefinite che sostituiscono i nomi dei servizi non ricevibili. In questi casi, in genere, non è possibile udire l'audio a causa della posizione in cui si trova il veicolo. Selezionare un servizio o cercare un gruppo alternativo.

LETTORE CD



Non usare dischi con etichette di carta, Dual Disc o dischi DVDPlus. Il lettore CD a caricamento frontale è in grado di caricare e leggere questo tipo di dischi, tuttavia è possibile che il disco non venga poi espulso e blocchi il meccanismo del CD. Questo tipo di danno al lettore di CD non è coperto dalla garanzia.



Non forzare l'inserimento del disco nel vano di caricamento.

Nota: i CD protetti dalla copia possono non funzionare con il dispositivo cambiadischi CD con caricatore in dotazione al veicolo, oppure possono essere letti con alcune limitazioni (ad esempio la qualità dell'audio può risultare inferiore). Se si riscontra un problema di questo tipo, prima di rivolgersi al rivenditore provare ad ascoltare il CD su altri lettori.

CARICAMENTO DI UN CD

Inserire delicatamente un CD nella fessura di caricamento, il disco verrà ritirato nel lettore e caricato.

Premere il tasto CD sulla plancia per selezionare la modalità di riproduzione CD.

Se è già caricato un CD, l'ascolto riprenderà dal punto in cui era stato interrotto.

SELEZIONE DEI BRANI

Durante la riproduzione di un CD, sul display viene visualizzato il brano corrente, il numero totale di brani sul CD e il tempo trascorso dall'inizio dell'ascolto del brano corrente.

Per passare al brano precedente o a quello successivo premere brevemente i tasti di ricerca indietro o ricerca avanti su entrambi i lati dell'unità audio o al volante.

Tenere premuti i tasti di ricerca per ottenere l'avanzamento rapido o il riavvolgimento del CD.

Per selezionare un brano dell'elenco CD:

1. Premere la parte destra del comando di navigazione nei menu (**10**) per accedere all'elenco dei brani del CD.
2. Premere le frecce in su o in giù sul comando di navigazione nei menu per scorrere fino al brano o desiderato.
3. Premere il tasto **OK** per riprodurre il brano selezionato.

FUNZIONI RIPETI E SHUFFLE

La funzione Ripeti consente di riprodurre il brano corrente in modo continuativo.

Riproduce i brani in una sequenza casuale.

Per abilitare/disabilitare funzione Ripeti o Shuffle durante la riproduzione di un CD:

1. Premere il pulsante **MENU (12)**.
2. Selezionare **Impostazioni audio** sul menu sullo schermo.
3. Selezionare **Ripeti** o **Shuffle**.
4. Premere **OK**.

DISPOSITIVI PORTATILI

I dispositivi portatili possono essere collegati agli hub di collegamento ubicati nel vano portaoggetti e nella parte posteriore della consolle sul pianale. Tra i dispositivi portatili compatibili sono inclusi:

- Dispositivi di memorizzazione di massa USB (ad esempio, le schede di memoria). I dispositivi devono utilizzare il formato file FAT o FAT32.
- Sono supportati i dispositivi iPod (iPod Classic, iPod Touch, iPhone™ e iPod Nano - non si garantisce la piena funzionalità di dispositivi meno recenti). Non è possibile garantire la funzionalità dell'iPod Shuffle.

Nota: iPod e iPhone sono marchi registrati della Apple Inc., depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.