Avviamento del motore

AVVIAMENTO DEI MOTORE



Non avviare mai il motore, né lasciare il motore in funzione, se il veicolo si trova in uno spazio chiuso. I gas di scarico sono velenosi e, se inalati, possono causare perdita di coscienza e morte.



Se il motore non si avvia, non continuare ad azionare il motorino di avviamento perché in tal modo si scarica la batteria. Si potrebbero inoltre determinare danni al convertitore catalitico a causa del passaggio di carburante incombusto attraverso lo scarico.

Nota: la chiave Smart potrebbe non essere rilevata qualora si trovi in un contenitore metallico oppure se dovesse essere schermata da un dispositivo con un display LCD retroilluminato, ad esempio uno smartphone, un laptop (inclusa la borsa per il trasporto), una console per videogiochi, ecc. Tenere la chiave Smart lontano da questi dispositivi quando si esegue l'accesso senza chiave o l'avviamento senza chiave.

Per avviare il motore

- Assicurarsi che all'interno del veicolo si trovi una chiave Smart valida.
- 2. Assicurarsi che sia selezionata la posizione parcheggio (P) o folle (N).
- 3. Premere il pedale del freno a fondo.
- Premere e rilasciare il tasto START/STOP del motore.

Nota: per i veicoli con motore diesel, il periodo di ritardo prima che abbia inizio l'avviamento sarà prolungato in presenza di basse temperature ambientali a causa del prolungato funzionamento delle candelette. Durante questo periodo di ritardo prolungato, il pedale del freno deve rimanere premuto.

Una volta che il motore si è avviato, è possibile rilasciare il freno se le condizioni di sicurezza lo consentono.

SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Quando il veicolo è fermo

- Assicurarsi che il veicolo sia parcheggiato con la modalità parcheggio (P) selezionata e il freno di stazionamento applicato.
- Premere e rilasciare il tasto START/STOP del motore.

Quando il veicolo è in movimento



Si consiglia di non spegnere il motore quando il veicolo è in movimento. Tuttavia, se dovesse presentarsi una situazione in cui ci fosse l'urgenza di spegnere il motore, attenersi alla seguente procedura.

- 1. Tenere premuto il tasto **START/STOP** del motore per 2 secondi oppure
- 2. Premere e rilasciare il tasto **START/STOP** del motore due volte nel giro di 2 secondi.

INSERIMENTO DELL'ACCENSIONE





E145741