

COMANDI PER LA GUIDA

1. Interruttore luci di lettura (33).
2. Interruttore luce abitacolo principale (33).
3. Spia di avvertimento airbag passeggero (28).
4. Interruttori del tettuccio (34).
5. Illuminazione/indicatore di direzione/computer di bordo (31/44).
6. Comandi audio (84).
7. Gruppo strumenti, spie e centro messaggi (46/43).
8. Comando centro messaggi (43).
9. Comandi tergi/lavacrystallo (41).
10. START/STOP (61).
11. Sistema audio e comandi (84).
12. Schermo a sfioramento (81).
13. Espulsione CD.
14. Controllo dinamico della stabilità (DSC) spento (48).
15. Controllo della velocità in discesa (HDC) (79).
16. Chiusura centralizzata, bloccaggio.
17. Chiusura centralizzata, sbloccaggio.
18. Interruttore di assistenza parcheggio (71).
19. Stop/Start intelligente (63).
20. Lampeggiatori di emergenza.
21. Sistema di climatizzazione (50).
22. Interruttore dell'aria condizionata (50).
23. Freno di stazionamento elettronico (68).
24. Sistema Terrain Response (77).
25. Selettore marce (64).
26. Interruttore di attivazione/disattivazione del sistema di ricircolo della climatizzazione (50).
27. Riscaldamento volante.
28. Riconoscimento vocale e telefono (102/100).
29. Avvisatore acustico.
30. Leva di regolazione del piantone dello sterzo (17).
31. Interruttori comando velocità di crociera (76).
32. Regolazione dello specchietto retrovisore esterno (36).
33. Alzacristalli elettrici (34).
34. Isolamento lunotto (34).

35. Comando illuminazione abitacolo (32).

