STOP/START INTELLIGENTE (VERDE)



Si illumina quando il motore viene spento dal sistema Stop/Start intelligente.

Nota: le altre spie normalmente associate allo spegnimento del motore, ad esempio la spia dell'accensione, non si illuminano durante lo spegnimento del motore ad opera del sistema Stop/Start intelligente.

LUCI DI POSIZIONE (VERDE)



Si accende quando sono accese le luci di posizione laterali.

FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)



Si accende quando sono accesi i fendinebbia anteriori.

INDICATORI DI DIREZIONE (VERDE)



Quando vengono azionati gli indicatori di direzione, la spia corrispondente lampeggia.

CONTROLLO GUIDA IN DISCESA (VERDE)



Rimane accesa costantemente quando viene selezionato il controllo HDC e le condizioni di funzionamento vengono soddisfatte. Vedere 79, SELEZIONE DEL CONTROLLO HDC.

Se la spia lampeggia, è stato selezionato il controllo HDC, ma le condizioni di funzionamento non risultano soddisfatte oppure si sta verificando la progressiva disattivazione del controllo HDC.

COMANDO VELOCITÀ DI CROCIERA (VERDE)



La spia si accende quando il comando velocità di crociera o il controllo velocità adattativo è attivo

INDICATORI DI DIREZIONE DEL RIMORCHIO (VERDE)



Si accende per il controllo delle lampadine quando si inserisce l'accensione e si spegne una volta che il motore si è avviato.

Se è attaccato un rimorchio, la spia lampeggia insieme alla spia degli indicatori di direzione. Se la spia non lampeggia, la lampadina di un indicatore di direzione del rimorchio potrebbe essere guasta.