



E136802

Per reimpostare il dispositivo di protezione da errato rifornimento, procedere come segue:

1. Inserire l'attrezzo di riposizionamento con i denti rivolti in alto, il più possibile in profondità nel bocchettone di rifornimento.
2. Posizionare i denti spingendo verso il basso la parte superiore dell'attrezzo di riposizionamento.
3. Con la sommità dell'attrezzo abbassata e i denti impegnati, estrarre lentamente l'attrezzo dal collo del bocchettone per reimpostare il dispositivo.

**!** Non ruotare il dispositivo una volta che i denti sono stati impegnati.

**Nota:** il dispositivo di protezione da errato rifornimento di carburante per veicoli diesel potrebbe non attivarsi se l'ugello della pompa di erogazione della benzina senza piombo è inserito solo parzialmente.

**Nota:** la parte gialla del dispositivo di protezione non deve più risultare visibile nel collo del bocchettone.

Rimettere l'attrezzo di reimpostazione nel bagagliaio.

## CAPACITÀ DEL SERBATOIO

Evitare il rischio di esaurire il carburante e non guidare mai intenzionalmente il veicolo se l'indicatore di livello del carburante indica che il serbatoio è vuoto. Quando si effettua il rifornimento una volta che l'indicatore di livello ha indicato che il serbatoio è vuoto, potrebbe risultare impossibile aggiungere la quantità di carburante riportata sotto, dato che sarà presente ancora una piccola riserva nel serbatoio.

Capacità del serbatoio carburante (utilizzabile):	
Motori a benzina	70 litri (15,4 galloni)
Motori diesel	68 litri (15 galloni)

## SPECIFICHE DEL CARBURANTE

Benzina	Diesel
91-98 RON	EN 590



I veicoli diesel utilizzati in Algeria, Egitto, Libia, Marocco, India, Pakistan e Tunisia devono utilizzare solo carburante diesel di ottima qualità.