

5. Luce del cassetto portaoggetti.
6. Luci della pedana.

## REIMPOSTAZIONE DEI CRISTALLI

È necessario reimpostare i cristalli se la batteria si scarica o viene scollegata oppure l'alimentazione elettrica è stata interrotta.

Procedere alla reimpostazione come indicato di seguito:

1. Chiudere completamente il cristallo.
2. Rilasciare l'interruttore, sollevarlo nella posizione di chiusura e mantenerlo in questa posizione per 1 secondo.
3. Ripetere la procedura per ciascun cristallo.

## REIMPOSTAZIONE DEL TETTUCCIO

Se la batteria è scollegata, o se viene interrotta l'alimentazione con il tettuccio parzialmente aperto, è necessario eseguire una nuova taratura.

Una volta ricollegata la batteria o ripristinata l'alimentazione, ritare il tettuccio procedendo come segue.

1. Inserire l'accensione.
2. Con il tettuccio chiuso, premere e rilasciare la parte anteriore dell'interruttore. Il tettuccio si sposta nella posizione inclinata.
3. Premere la parte anteriore dell'interruttore del tettuccio e tenerla premuta per 20 secondi.
4. Trascorsi 20 secondi, il tettuccio inizierà a muoversi. Tenere premuta la parte anteriore dell'interruttore fino alla conclusione del ciclo di apertura/chiusura.
5. Quando il tettuccio cessa di spostarsi, rilasciare l'interruttore.

A questo punto, è possibile azionare il tettuccio normalmente.

## PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI



**Il montaggio di componenti e accessori non omologati o l'esecuzione di modifiche o conversioni non autorizzate può risultare pericoloso e avere ripercussioni sulla sicurezza del veicolo e degli occupanti, oltre che invalidare i termini e le condizioni della garanzia del veicolo.**



**Land Rover non accetta alcuna responsabilità in caso di incidenti letali, lesioni personali o danni alla proprietà che potrebbero verificarsi quale diretto risultato del montaggio di accessori non omologati o di conversioni non autorizzate sui veicoli Land Rover.**

## PULIZIA DELLA CARROZZERIA



Prima di lavare il veicolo, rimuovere gli accumuli di fango e sporco con un getto d'acqua.



Alcune idropultrici ad alta pressione hanno una potenza sufficiente a penetrare i giunti delle sospensioni, le tenute delle portiere e dei cristalli e danneggiare il rivestimento e le serrature delle portiere. Non dirigere mai il getto d'acqua direttamente sulla presa d'aria del motore, sulle prese d'aria del riscaldamento, sulle tenute della carrozzeria (portiere, tettuccio, cristalli e altro) o su qualsiasi altro componente che può rimanere danneggiato (luci, specchietti retrovisori, rivestimento esterno, tenute delle sospensioni, guaine, ecc). Assicurarsi che l'ugello dell'idropulitrice a pressione si trovi sempre a una distanza superiore a 12 pollici (300 mm) da qualsiasi componente del veicolo.



Non usare sistemi di lavaggio pressurizzato nell'area del vano motore.



Dopo la pulizia dell'esterno del veicolo (in particolare se si è usato un dispositivo di lavaggio a pressione), si consiglia di guidare il veicolo per un breve tratto per fare asciugare i freni.