

USO DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



In caso di uso prolungato dello schermo a sfioramento, tenere sempre acceso il motore. In caso contrario la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi, impedendo l'avviamento del motore.



Evitare di versare o spruzzare liquidi sullo schermo a sfioramento.

ICONE VISUALIZZATE SULLO SCHERMO A SFIORAMENTO

Sullo schermo a sfioramento vengono visualizzate le seguenti icone (potrebbero non essere sempre visualizzate tutte contemporaneamente):



Audio/Video: toccare questo tasto per selezionare il menu del sistema audio/video.



Telefono: toccare per selezionare il menu Telefono.



Navigazione: toccare questo tasto per selezionare il menu di navigazione.



Tasto software Indietro: toccare per tornare alla schermata visualizzata precedentemente.

CURA DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO



Non usare detergenti abrasivi per pulire lo schermo a sfioramento. Per conoscere i prodotti detergenti omologati, rivolgersi al proprio concessionario/riparatore autorizzato.

IMPOSTAZIONE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO

• Dal Menu principale selezionare **Impostazioni**.

La schermata delle impostazioni è divisa in categorie:

- Schermo
- Sistema
- Vivavoce
- Audio

IMPOSTAZIONI SCHERMO

Pop-up volume: visualizza l'attivazione/disattivazione di una finestra a comparsa per la regolazione del volume.

Screensaver: consente di modificare lo screensaver.

Spegn. predef.: è possibile impostare le schermate di selezione dei sottomenu in modo che tornino al

Menu principale: dopo un periodo di tempo predefinito.

Tema: cambia l'aspetto dei tasti software dello schermo a sfioramento.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

Feedback pulsante: selezionare per attivare o disattivare il tono di conferma dei tasti software.

Regol. orol.: consente di selezionare il formato a 12 o 24 ore per l'orologio. Imposta l'ora attuale. Selezionare **Data** per cambiare data o modificare il formato della data. Selezionare **Imposta** per memorizzare le nuove impostazioni.

***Nota:** l'orologio può anche essere regolato dal display dell'ora dello schermo a sfioramento.*

Scelta rapida menu iniz.: selezionare un massimo di due voci, dall'elenco visualizzato, che potranno comparire come scelte rapide nel **Menu principale**. Selezionare **Canc.** per deselegnare gli elementi evidenziati.

Lingua: selezionare la lingua desiderata. Selezionare una voce **maschile** o **femminile** per i comandi vocali. Toccare **Cambia** per selezionare le opzioni alternative per le schermate relative a voce e testo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare.

***Nota:** alcune lingue non sono ancora disponibili sia per i testi delle schermate del sistema che per il sistema di comando vocale. In questo caso, sarà necessario selezionare una lingua a parte per il sistema di comando vocale.*

Preselez. vol.: regola il volume per i sistemi disponibili (comunicati, assistenza parcheggio, telefono, voce, ecc.).