

2. Scatola dei fusibili abitacolo.

- Aprire il cassetto portaoggetti. Vedere **55, VANI PORTAOGGETTI**.
- Abbassare il cassetto portaoggetti spingendo leggermente su ciascuna asta di sostegno nella parte superiore degli angoli sinistro e destro.
- Premere leggermente il fermo a pollice sulla parte superiore della molla a gas. Sollevare e tirare leggermente per rilasciare la parte superiore della molla a gas.
- Rimuovere il cassetto portaoggetti tirando leggermente verso la parte posteriore del veicolo per staccarlo dai fermi inferiori.
- Sollevare lo sportellino nel materiale di isolamento per accedere al pannello fusibili.
- Un'etichetta sulla parte posteriore del cassetto portaoggetti indica le posizioni e i numeri dei fusibili.

3. Scatola dei fusibili bagagliaio.

- Le posizioni e i numeri dei fusibili sono indicati sul lato interno del coperchio della scatola dei fusibili.

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI



Montare fusibili di ricambio omologati Land Rover dello stesso amperaggio e tipo oppure fusibili con specifiche uguali. L'uso di fusibili errati può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e provocare un incendio.



Se il fusibile di ricambio si brucia dopo il montaggio, fare controllare il sistema da un concessionario/riparatore autorizzato Land Rover.

Nota: Land Rover raccomanda che i relè siano sostituiti solo da personale di assistenza qualificato.

Prima di sostituire un fusibile, disinserire sempre l'accensione e il circuito elettrico interessato.

Nota: i fusibili di ricambio e un estrarre si trovano nella scatola fusibili abitacolo.

SCATOLA FUSIBILI DEL VANO MOTORE

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F1	-	-	-
F2	5	Marrone chiaro	Modulo di tensione
F3	80	Trasparente	Ventole di raffreddamento
F4	60	Blu	Candelette (solo modelli diesel)
F5	-	-	-
F6	15	Blu	Gestione motore Sensori dell'ossigeno
F7	5	Marrone chiaro	Relè
F8	20	Giallo	Gestione motore
F9	10	Rosso	Gestione motore
F10	15	Blu	Cambio automatico
F11	10	Rosso	Gestione motore
F12	15	Blu	Gestione motore
F13	10	Rosso	Aria condizionata
F14	15	Blu	Gestione motore Aria condizionata

Numero fusibile	Potenza (A)	Colore del fusibile	Circuiti protetti
F15	40	Arancione	Motorino di avviamento
F16	100	Viola	Riscaldatore elettrico ausiliario (solo diesel)
F17	60	Blu	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F18	60	Blu	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F19	60	Blu	Alimentazione scatola fusibili bagagliaio Sistema audio
F20	60	Blu	Alimentazione scatola fusibili bagagliaio
F21	60	Blu	Alimentazione scatola fusibili bagagliaio
F22	30	Verde	Tergicristalli
F23	40	Arancione	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F24	-	-	-
F25	30	Verde	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
F26	40	Arancione	ABS
F27	40	Arancione	Alimentazione scatola fusibili abitacolo
F28	40	Arancione	Ventilatore riscaldamento
F29	-	-	-
F30	15	Blu	Lavafari
F31	15	Blu	Avvisatori acustici
F32	20	Giallo	Riscaldatore ausiliario (solo diesel)
F33	5	Marrone chiaro	Relè
F34	40	Arancione	Parabrezza termico (sinistro)
F35	40	Arancione	Parabrezza termico (destro)
F36	5	Marrone chiaro	Pompa acqua del riscaldatore ausiliario (solo diesel)
F37	20	Giallo	Pompa di alimentazione
F38	10	Rosso	Modulo assistenza parcheggio
F39	-	-	-
F40	-	-	-
F41	-	-	-