

STOP/START INTELLIGENTE

Il sistema Stop/Start è progettato per migliorare il consumo di carburante e si attiva automaticamente all'inserimento dell'accensione. Quando il veicolo si ferma, ad esempio a un semaforo o nel traffico, anche il motore si spegne, a meno che il suo impiego non sia necessario per supportare altri sistemi del veicolo. Quando si rilascia il freno e si inserisce una marcia, il motore viene riavviato automaticamente.



Quando il motore viene spento dal sistema Stop/Start, nel gruppo strumenti si illumina la relativa spia.

Per attivare l'arresto automatico del motore:

- Arrestare il veicolo da una velocità superiore a 4 km/h (2,5 mph) e applicare una pressione frenante sufficiente ad assicurare che il veicolo rimanga fermo.
- In alternativa, mentre il veicolo è fermo, selezionare la posizione di folle (**N**).

Per attivare un riavvio automatico del motore, rilasciare il pedale del freno con la modalità marcia (**D**) o Sport (**S**) selezionata.

Il motore si riavvia anche al verificarsi di una sola delle seguenti condizioni:

- Il sistema Stop/Start è disattivato.
- Viene premuto il pedale dell'acceleratore.
- Viene selezionata la retromarcia (**R**).
- Aumenta il carico sul sistema di climatizzazione.
- Il veicolo supera la velocità di circa 1 km/h (0,5 mph).
- La batteria si scarica.
- Si riduce la depressione del servofreno (ad esempio premendo ripetutamente il pedale del freno a motore spento).

Le seguenti condizioni impediscono l'arresto automatico del motore:

- La temperatura esterna è inferiore a circa 0°C (32°F).
- La temperatura esterna è superiore a circa 40°C (104°F).
- Il motore non ha raggiunto la temperatura di esercizio.

- La cintura di sicurezza guidatore non è allacciata.
- Il sistema di climatizzazione richiede che il motore sia in funzione (ad esempio in modalità di sbrinamento).
- Il livello di carica della batteria è basso.
- Viene aperto il cofano del vano motore.
- Il sistema Stop/Start è disattivato.

DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA STOP/START INTELLIGENTE

Per spegnere il sistema, premere l'interruttore **ECO**.

Nota: se si preme l'interruttore mentre è in corso l'arresto automatico del motore, il motore si riavvia automaticamente.



Per confermare lo spegnimento del sistema, la spia di disattivazione del sistema Stop/Start intelligente si illumina e viene momentaneamente visualizzato il messaggio **ECO Stop/Start Disattivato**.

La spia sistema Stop/Start intelligente disattivato si illumina anche in caso si sia verificato un guasto nel sistema. Premendo l'interruttore **ECO** in presenza di un guasto, viene visualizzato il messaggio **ECO Stop/Start non disponibile**.