



Utilizzare esclusivamente liquido nuovo prelevato da un contenitore sigillato ermeticamente. Il liquido proveniente da contenitori aperti e il liquido precedentemente spurgato dal sistema contiene umidità che influenza negativamente le prestazioni e pertanto non deve essere utilizzato.

1. Rabboccare il serbatoio fino al segno **MAX**. Vedere **161, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.
2. Riposizionare la copertura.
3. Montare il coperchio del serbatoio invertendo l'ordine delle operazioni di smontaggio.

CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO SERVOSTERZO



Il liquido servosterzo è altamente tossico. Tenere i contenitori sigillati e fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta un'ingestione accidentale di liquido, rivolgersi immediatamente a un medico.



Se il liquido entra in contatto con la pelle o gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.



Se il livello del liquido è al di sotto del segno **MIN**, non avviare il motore in quanto altrimenti potrebbero verificarsi gravi danni alla pompa dello sterzo.



In presenza di un'evidente diminuzione del livello di liquido, rivolgersi immediatamente a un tecnico qualificato. In quanto altrimenti potrebbero verificarsi gravi danni alla pompa dello sterzo.



Se la perdita di liquido è lenta, si può rabboccare il serbatoio fino al contrassegno di livello massimo in modo da poter guidare il veicolo fino a un'officina per fare eseguire un controllo. Si consiglia, tuttavia, di rivolgersi a un tecnico qualificato prima di guidare il veicolo.

Controllare e rabboccare il liquido con il veicolo parcheggiato in piano, con il motore spento e a freddo. Assicurarsi di non ruotare il volante dopo avere spento il motore.



E136827

Il livello del liquido è visibile attraverso il corpo trasparente del serbatoio.

Il livello del liquido dei freni deve essere compreso tra il contrassegno **MIN** e il contrassegno **MAX**.

RABBOCCO DEL LIQUIDO SERVOSTERZO



Il liquido servosterzo danneggia le superfici verniciate. Tamponare immediatamente con un panno assorbente l'eventuale liquido rovesciato e lavare l'area con una miscela di shampoo per autoveicoli e acqua.



Non riempire il serbatoio al di sopra del segno **MAX**.

1. Pulire il tappo del bocchettone di rifornimento prima di rimuoverlo, al fine di evitare l'ingresso di sporco nel serbatoio.
2. Togliere il tappo del bocchettone.
3. Rabboccare il serbatoio fino a quando il livello del liquido non è compreso tra i contrassegni **MIN** e **MAX**. Vedere **161, LUBRIFICANTI E LIQUIDI**.
4. Riposizionare il tappo del bocchettone.