

Memorizzazione automatica (solo AM): selezionare per memorizzare fino a 6 tra le stazioni con il segnale più potente nella lunghezza d'onda AM.

8. **Immiss. freq.:** selezionare per immettere la frequenza conosciuta di una stazione sulla lunghezza d'onda corrente, usando la tastiera numerica che appare. Selezionare OK o attendere 2 secondi affinché il sistema si sintonizzi sulla frequenza immessa.
9. **Canali predef.:** su ciascuna lunghezza d'onda sono disponibili 6 posizioni per canali predefiniti.
 - Toccare e rilasciare per sintonizzarsi sulla stazione memorizzata su quel canale predefinito.
 - Tenere premuto per memorizzare la stazione corrente su quel canale predefinito (mentre viene memorizzata la stazione, il volume dell'autoradio verrà azzerato).
 - Usare i tasti di ricerca sul volante per passare al canale predefinito successivo o precedente.

SISTEMA DATI RADIO (RDS)

L'autoradio è dotata di un sistema dati radio (RDS) che consente al sistema audio di ricevere informazioni aggiuntive insieme ai normali segnali radio FM.

Nota: *non tutte le stazioni radio FM trasmettono informazioni RDS.*

Selezionare **Impostazioni** per visualizzare o modificare le impostazioni RDS.

- **Traff./News:** fornisce informazioni locali di viaggio o notiziari locali.
- **REG (regionalizzazione):** selezionare per impedire la risintonizzazione della radio su una stazione locale alternativa che abbia un segnale più forte.
- **AF (frequenza alternativa):** selezionare per permettere la risintonizzazione automatica della radio su una frequenza alternativa che abbia un segnale più forte della stazione corrente. Questa funzione è utile nei lunghi viaggi, quando il veicolo attraversa regioni servite da trasmettitori differenti.