

3. Выбранный диапазон отображается на информационной панели.



Во время стоянки автомобиля необходимо выбрать режим "Стоянка" (P) и включить стояночный тормоз.



Перед выходом из автомобиля установите селектор в положение "P" и выключите зажигание.



Не выбирайте положение стоянки (P), если автомобиль движется.



Не передвигайте рычаг селектора в положение R (задний ход) во время движения автомобиля передним ходом.



Запрещается включать режим переднего хода во время движения автомобиля задним ходом.



Не увеличивайте обороты двигателя и не допускайте превышения холостых оборотов во время переключения в положения D (передний ход) или R (задний ход), или после включения любой передачи на неподвижном автомобиле.



Не допускайте стоянки автомобиля в течение продолжительного времени при включенной передаче и работающем двигателе. Всегда выбирайте положение P или N, если двигатель работает на холостом ходу в течение продолжительного времени

РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Если выбран режим CommandShift™, для начала движения из неподвижного состояния необходимо использовать 1-ую передачу.

Для возврата в спортивный режим после выбора функции CommandShift™ переведите рычаг селектора передач в положение D, затем обратно в положение спортивного режима.

При переключении коробки передач в режим CommandShift на информационной панели появится сообщение **TRANSMISSION COMMANDSHIFT SELECTED** (Выбран режим CommandShift).

***Примечание:** В целях защиты двигателя происходит автоматическое переключение передачи на повышенную, предотвращая превышение оборотов, или на пониженную передачу для уменьшения нагрузки на двигатель.*

КОНТРОЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ НА СПУСКЕ

При включении системы контроля устойчивости на спуске (HDC) в автоматическом, спортивном режиме или режиме CommandShift, выбирается и постоянно используется пониженная передача для обеспечения максимального торможения двигателем. При перемещении рычага переключения передач в положение D из положения спортивного режима или CommandShift выбранная передача сохраняется до завершения спуска. См. **90, РАБОТА СИСТЕМЫ HDC.**

НЕИСПРАВНОСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

В случае возникновения неисправности в коробке передач на информационной панели появится предупреждение, и выбор передач может быть ограничен. Следует немедленно обратиться за квалифицированной помощью