

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

1. Для включения заставки один раз нажмите кнопку включения/выключения экрана (см. **92, ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**). Если экранная заставка не была выбрана, однократное нажатие приведет к выключению сенсорного экрана.
2. Для выключения сенсорного экрана дважды нажмите кнопку включения/выключения экрана.
3. Для включения сенсорного экрана нажмите кнопку включения/выключения экрана.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.



Следите за тем, чтобы не допустить попадания на сенсорный экран разлитых жидкостей или брызг.

СИМВОЛЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ

На сенсорном экране имеются следующие символы (не все символы могут отображаться одновременно):



Audio/Video (Аудио/Видео): нажмите для выбора меню "Audio/Video" (Аудио/Видео).



Phone (Телефон): нажмите для выбора меню "Phone" (Телефон).



Navigation (Навигация): нажмите для выбора меню "Navigation" (Навигация).



Программная клавиша "Back" (Назад): возврат к предыдущему экрану.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ



Запрещается использовать абразивные чистящие средства для очистки сенсорного экрана. Для получения информации о разрешенных чистящих средствах обращайтесь к дилеру/в авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- В Главном меню выберите **Set-up** (Настройки).

Экран настроек поделен по категориям:

- Экран
- Система
- Голосовое управление
- Аудиосистема

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Volume pop-up (Настройки громкости): включение и отключение отображения настроек громкости.

Screensaver (Экранная заставка): изменение экранной заставки.

Time out home (Таймаут возврата в главное меню): экраны выбора подменю можно настроить на возврат в **Home** menu (Главное меню) по истечении заданного промежутка времени.

Theme (Тема): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.