

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения (36).
2. Выключатель плафона основного освещения салона (36).
3. Сигнализатор подушки безопасности пассажира (30).
4. Переключатели потолочного люка (37).
5. Освещение/указатель поворота/маршрутный компьютер (33/48).
6. Органы управления аудиосистемой (96).
7. Панель приборов, сигнализаторы и информационная панель (50/47).
8. Управление информационной панелью (47).
9. Органы управления стеклоочистителем/омывателем (44).
10. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя (68).
11. Аудиосистема и органы управления (96).
12. Сенсорный экран (92).
13. Извлечение компакт-диска.
14. Система динамической стабилизации (DSC) отключена (52).
15. Система управления движением под уклон (HDC) (90).
16. Переключатели центрального запираания/отпираания. Запирание.
17. Переключатели центрального запираания/отпираания. Отпирание.
18. Выключатель системы помощи при парковке (81).
19. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" (70).
20. Аварийная сигнализация.
21. Климат-контроль (55).
22. Включение/выключение кондиционера (55).
23. Электронный стояночный тормоз (77).
24. Система Terrain Response (88).
25. Селектор коробки передач (72).
26. Переключатель включения/выключения рециркуляции (55).
27. Подогрев рулевого колеса.
28. Телефон и распознавание голосовых команд (118/115).
29. Звуковой сигнал
30. Рычаг регулировки положения рулевой колонки (17).
31. Переключатели круиз-контроля (87).
32. Регулировка наружных зеркал (39).
33. Переключатели стеклоподъемников (37).
34. Функция блокировки задних стеклоподъемников (37).
35. Регулятор освещения салона (35).

