

НАСТРОЙКА ТЕМБРА

Нажмите на кнопку звуковых настроек (14) для вывода на экран меню "Tone" (Тембр). С помощью кнопок управления можно регулировать настройки низких и высоких частот, баланс звука слева-справа, спереди-сзади. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить настройки и вернуться к предыдущему окну.

***Примечание:** Если регулировка не выполняется в течение 10 секунд, на дисплее появляется предыдущее окно.*

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ

Функция "AutoStore" (Автосохранение) используется для сохранения радиостанций с наиболее мощным сигналом в AM или FM диапазоне.

Использование "Autostore" (Автосохранение):

1. Нажмите кнопку **Радио** (4) для выбора необходимого диапазона.
2. Найдите радиостанцию. При необходимости воспользуйтесь кнопками поиска (9 и 11).
3. Нажмите и удерживайте кнопку **Радио**, пока на экране не появится подтверждение выполнения функции Autostore.

Система будет искать радиостанции с наиболее мощным сигналом в этом диапазоне. В ходе выполнения поиска звук выключается.

По завершении поиска восстанавливается прежний уровень громкости.

Радиоприемник переключится в диапазон FM-AST или AM-AST, в котором для кнопок предварительной настройки "Autostore" (Автосохранение) были сохранены станции с наиболее мощным сигналом.

***Примечание:** Функция "Autostore" (Автосохранение) сохраняет до 10 наиболее мощных из доступных сигналов и записывает их вместо ранее сохраненных радиостанций.*

***Примечание:** Диапазон частот AutoStore можно также использовать для сохранения станций вручную точно так же, как и в остальных диапазонах частот.*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИЙ

Данная функция позволяет сохранить любимые радиостанции для выбора в дальнейшем.

1. Нажмите кнопку **Радио** (4) и выберите диапазон.
2. Настройте необходимую станцию. Начнется воспроизведение сигнала радиостанции.
3. Нажмите и удерживайте одну из кнопок клавиатуры.
4. Станция будет сохранена под выбранным номером. Кратковременное выключение звука подтверждает сохранение.
5. Отпустите кнопку клавиатуры.

Эту процедуру можно повторить для каждого диапазона частот и для каждой кнопки предварительной настройки.

В режиме радиоприемника сохраненные радиостанции можно также вызывать нажатием кнопок навигации по меню (10). Перейдите к требуемой предварительной сохраненной радиостанции и нажмите **ОК**.

***Примечание:** При переезде в другой регион страны FM-радиостанции, вещающие на других частотах и сохраненные в качестве предварительных настроек для определенных кнопок, можно обновить, изменив частоту на соответствующую данному региону.*