НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА (ЯНТАРНЫЙ)

Включается, когда температура наружного воздуха достаточно низкая и на дороге возможен гололед.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ (ЖЕЛТЫЙ)

Включение сигнализатора сопровождается появлением сообщения на информационной панели для предупреждения о том, что в одной или нескольких шинах давление существенно ниже нормы. Как можно скорее остановите автомобиль, проверьте давление в шинах и доведите его до рекомендованного значения.

Мигание лампы указывает на неисправность системы.

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)

Загорается при включении дальнего света фар или кратковременном мигании фарами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается, когда двигатель выключается системой "Стоп/старт".

Примечание: *В случае выключения двигателя интеллектуальной системой "Стоп/старт" другие индикаторы, обычно связанные с выключением двигателя (например, сигнализатор зажигания), не загораются.*

ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении габаритных фонарей.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (ЗЕЛЕНЫЙ)

Загорается при включении передних противотуманных фар.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА (ЗЕЛЕНЫЙ)

Соответствующий сигнализатор мигает при включении указателей поворота.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОД УКЛОН (ЗЕЛЕНЫЙ)

Постоянно горит, если включена система HDC и выполняются условия работы HDC. См **90, ВКЛЮЧЕНИЕ HDC**.

Если лампа мигает, значит, выбрана система HDC, но условия работы не выполняются или происходит постепенное отключение HDC.