

2. Блок предохранителей в салоне.

- Откройте перчаточный ящик. См. **61, ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**.
- Опустите перчаточный ящик, слегка нажимая на опорные стойки в верхнем левом и правом углу.
- Слегка вдавите кнопку в верхней части опорного кронштейна. Поднимите и слегка потяните в сторону, чтобы высвободить верхнюю часть опорного кронштейна.
- Извлеките перчаточный ящик, аккуратно потянув его в сторону задней части автомобиля и выведя из зацепления с нижними зажимами.
- Поднимите крышку в изоляционном материале, чтобы получить доступ к блоку предохранителей
- На ярлыке в задней части перчаточного ящика указаны номера и местоположение предохранителей.

3. Блок предохранителей в багажном отделении.

- Номера и расположение предохранителей показаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ



При замене устанавливайте разрешенные Land Rover предохранители того же типа и номинала, что и заменяемые, или предохранители с совпадающими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.



Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера/в авторизованной мастерской Land Rover.

Примечание: Land Rover рекомендует, чтобы замену реле выполняли только квалифицированные специалисты.

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

Примечание: Запасные предохранители и инструмент для снятия предохранителей расположены в блоке предохранителей в салоне.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F1	-	-	-
F2	5	желто-коричневый	Блок контроля напряжения
F3	80	прозрачный	Вентиляторы системы охлаждения
F4	60	синий	Свечи предпускового подогрева (только дизельный двигатель)
F5	-	-	-
F6	15	синий	Управление двигателем. Кислородные датчики

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F7	5	желто-коричневый	Реле
F8	20	желтый	Управление двигателем
F9	10	красный	Управление двигателем
F10	15	синий	Автоматическая коробка передач
F11	10	красный	Управление двигателем
F12	15	синий	Управление двигателем
F13	10	красный	Система кондиционирования воздуха
F14	15	синий	Управление двигателем. Система кондиционирования воздуха
F15	40	оранжевый	Стартер
F16	100	фиолетовый	Вспомогательный электрический обогреватель (только для дизельных двигателей)
F17	60	синий	Блок предохранителей в салоне
F18	60	синий	Блок предохранителей в салоне
F19	60	синий	Блок предохранителей в багажном отделении. Аудиосистема
F20	60	синий	Блок предохранителей в багажном отделении
F21	60	синий	Блок предохранителей в багажном отделении
F22	30	зеленый	Стеклоочистители ветрового стекла
F23	40	оранжевый	Блок предохранителей в салоне
F24	-	-	-
F25	30	зеленый	Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F26	40	оранжевый	ABS

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F27	40	оранжевый	Блок предохранителей в салоне
F28	40	оранжевый	Вентилятор обогревателя
F29	-	-	-
F30	15	синий	Омыватели: фары
F31	15	синий	Звуковые сигналы
F32	20	желтый	Дополнительный подогреватель (только для дизельных двигателей)
F33	5	желто-коричневый	Реле
F34	40	оранжевый	Обогрев ветрового стекла (левая сторона)
F35	40	оранжевый	Обогрев ветрового стекла (правая сторона)
F36	5	желто-коричневый	Водяной насос дополнительного подогревателя (только для дизельных двигателей)
F37	20	желтый	Топливный насос
F38	10	красный	Модуль системы помощи при парковке
F39	-	-	-
F40	-	-	-
F41	-	-	-
F42	5	желто-коричневый	Коррекция положения фар
F43	5	желто-коричневый	Автоматическое переключение дальнего света. Камера заднего вида
F44	10	красный	Обогреваемое рулевое колесо
F45	5	желто-коричневый	Водяной насос дополнительного подогревателя (только для дизельных двигателей)