

## INTELLIGENTES STOPP-START-SYSTEM

Das Stopp-Start-System dient der Optimierung des Kraftstoffverbrauchs und wird automatisch zusammen mit der Zündung eingeschaltet. Wird das Fahrzeug angehalten (beispielsweise an einer Ampel oder im Stau), wird der Motor abgestellt (sofern er nicht zur Unterstützung anderer Fahrzeugsysteme benötigt wird). Wird das Bremspedal losgelassen und eine Fahrstufe eingelegt, wird der Motor automatisch wieder angelassen.



Die Warnleuchte in der Instrumentengruppe leuchtet auf, wenn der Motor vom Stopp-Start-System abgestellt wurde.

Aktivieren der Motor-Abstellautomatik:

- Das Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 4 km/h anhalten und das Bremspedal so stark betätigen, dass das Fahrzeug stehen bleibt.
- Alternativ bei stehendem Fahrzeug den Leerlauf (N) einlegen.

Für einen automatischen Motorneustart das Bremspedal loslassen, während die Fahrstellung (D) oder der Sportmodus (S) gewählt ist.

Der Motor wird auch unter den nachstehenden Bedingungen wieder angelassen:

- Die Stopp/Start-Funktion wird deaktiviert.
- Das Gaspedal wird betätigt.
- Der Rückwärtsgang (R) ist eingelegt.
- Die Anforderung des Klimaregelungssystems steigt an.
- Die Fahrgeschwindigkeit überschreitet etwa 1 km/h.
- Der Ladestand der Batterie sinkt ab.
- Der Bremsunterdruck hat sich verringert (etwa bei wiederholter Betätigung des Bremspedals bei abgestelltem Motor).

Unter den nachstehenden Bedingungen wird ein automatisches Abstellen des Motors verhindert:

- Die Außentemperatur beträgt weniger als ca. 0 °C.
- Die Außentemperatur beträgt mehr als ca. 40 °C.
- Der Motor hat seine Betriebstemperatur nicht erreicht.
- Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht angelegt.
- Die Anforderung des Klimaregelungssystems erfordert es, dass der Motor läuft (etwa in der Betriebsart „Entfrostet“).
- Der Ladezustand der Batterie ist niedrig.
- Die Motorhaube wird geöffnet.
- Die Stopp/Start-Funktion wird deaktiviert.

## AUSSCHALTEN DES INTELLIGENTEN STOPP-START-SYSTEMS

Zum Ausschalten des Systems die Taste **ECO** drücken.

*Hinweis: Der Motor wird automatisch wieder angelassen, wenn die Taste während einer automatischen Motorabstellung gedrückt wird.*



Zur Bestätigung, dass das System ausgeschaltet ist, leuchtet das Warnsymbol des intelligenten Stopp-/Start-Systems auf und die Meldung **ECO-Stopp/Start Aus** wird angezeigt.

Das Warnsymbol des intelligenten Stopp-/Start-Systems leuchtet auch auf, wenn ein Systemfehler vorliegt. Wird die Taste **ECO** gedrückt, während eine Störung vorliegt, wird die Meldung **ECO-Stopp/Start Nicht verfügb.** angezeigt.