

**Hinweis:** Falls die Wischerblätter hängen bleiben oder verklemmen, kommt es zu einer elektronischen Abschaltung und zeitweiligen Unterbrechung des Wischerbetriebs. In diesem Fall Wischer und Zündung ausschalten. Fremdmaterial beseitigen und die Wischerblätter freilegen, dann die Zündung wieder einschalten.



Der geschwindigkeitsabhängige Intervallbetrieb und die Nachwischfunktion der Frontscheibenwischer sowie der Intervallbetrieb der Heckscheibenwischer können von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

## GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGER MODUS

Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei eingeschalteten Scheibenwischern auf unter 8 km/h, wischen die Scheibenwischer automatisch eine Stufe langsamer. Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs über 8 km/h steigt, wird die ursprüngliche Scheibenwischer-Geschwindigkeitseinstellung automatisch wiederhergestellt.



Diese Funktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Bei Fahrzeugen ohne Regensensor ist die Frequenz des Wischintervalls von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig.

Die Intervallverzögerung kann über den Ring am Wischerhebel eingestellt werden, verringert sich aber auch automatisch, wenn sich die Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht.



Diese Funktion kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

## REGENSENSOR



Sicherstellen, dass die Scheibenwischer vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage ausgeschaltet werden. Werden die Scheibenwischer mit Regensensor in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden.

Der Regensensor kann das Vorhandensein und die Menge an Regen/Schmutz/Schnee auf der Windschutzscheibe feststellen und aktiviert dementsprechend automatisch die Windschutzscheibenwischer. Einzelne Tropfen werden gleich nach dem Starten u. U. nicht festgestellt. In diesem Fall die Scheibe mit einem einzelnen Wischvorgang reinigen.

Zur Aktivierung der Scheibenwischerautomatik den Scheibenwischerhebel in die Stellung für Scheibenwischerautomatik bringen und die Empfindlichkeit nach Bedarf einstellen (siehe **41, SCHEIBENWISCHERBEDIENUNG**). Ist die Scheibenwischerautomatik aktiviert und wird die Empfindlichkeit erhöht, wird ein einzelner Wischvorgang ausgeführt.

## SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Wenn die Scheibenwaschanlage bei eingeschalteten Scheinwerfern betätigt wird und genügend Flüssigkeit im Scheibenwaschanlagen-Flüssigkeitsbehälter vorhanden ist, wird auch die Scheinwerferwaschanlage eingeschaltet.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jeder fünften Betätigung der Scheibenwaschanlage betätigt, wenn die Scheinwerfer noch eingeschaltet und ca. zehn Minuten seit dem letzten Waschen der Scheinwerfer vergangen sind.

Durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer oder der Zündung wird dieser Zyklus zurückgesetzt.

**Hinweis:** Die Scheinwerferwaschanlagen sind deaktiviert, wenn der Füllstand des Flüssigkeitsbehälters niedrig ist.

## WINTERPARKSTELLUNG

Die Scheibenwischer können so eingestellt werden, dass sie in einer höheren Stellung als normal geparkt werden. Dadurch können die Wischerarme von der Windschutzscheibe abgehoben werden, damit sie nicht anfrieren. Die Option „Wischer-Winterparkstellung“ kann im Menü **Fahrzeug einrichten** ausgewählt werden. Siehe **43, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.