

2. Fahrgastraum-Sicherungskasten

- Das Handschuhfach öffnen. Siehe **55, STAUFÄCHER**.
- Das Handschuhfach durch leichtes Drücken auf die Stützen oben an der linken und rechten Ecke absenken.
- Die Rastverriegelung an der Oberseite der Stützstrebe leicht eindrücken. Anheben und leicht wegziehen, um die Strebe zu lösen.
- Das Handschuhfach entfernen. Dieses dazu leicht in Richtung Fahrzeugheck ziehen, damit es sich aus den unteren Clips löst.
- Die Klappe in der Isolierung anheben, um Zugang zur Sicherungstafel zu erhalten.
- Auf einem Schild an der Rückseite des Handschuhfachs werden die Sicherungsnummern und Positionen angegeben.

3. Kofferraum-Sicherungskasten

- Nummer und Position der Sicherungen sind auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels angegeben.

AUSWECHSELN EINER SICHERUNG



Von Land Rover zugelassene Ersatzsicherungen des gleichen Nennwerts und des gleichen Typs bzw. Sicherungen mit korrekter Spezifikation verwenden. Der Einbau einer falschen Sicherung kann Schäden an der Fahrzeugelektrik und einen Brand verursachen.



Falls die Ersatzsicherung nach dem Einbau durchbrennt, muss das System von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüft werden.

Hinweis: Land Rover empfiehlt, Relais nur von qualifizierten Personen ersetzen zu lassen.

Die Zündung und den betroffenen elektrischen Stromkreis immer ausschalten, bevor eine Sicherung erneuert wird.

Hinweis: Ersatzsicherungen und ein Ausbauwerkzeug befinden sich im Fahrgastraum-Sicherungskasten.

MOTORRAUM-SICHERUNGSKASTEN

Sicherungsnummer	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Geschützte Stromkreise
F1	-	-	-
F2	5	Hellbraun	Spannungsmodul
F3	80	Transparent	Kühlerlüfter
F4	60	Blau	Glühkerzen (nur Dieselmotor)
F5	-	-	-
F6	15	Blau	Motormanagement Lambdasonden
F7	5	Hellbraun	Relais
F8	20	Gelb	Motormanagement
F9	10	Rot	Motormanagement
F10	15	Blau	Automatikgetriebe
F11	10	Rot	Motormanagement
F12	15	Blau	Motormanagement
F13	10	Rot	Klimaanlage

Sicherungen

Sicherungsnummer	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Geschützte Stromkreise
F14	15	Blau	Motormanagement Klimaanlage
F15	40	orange	Anlasser
F16	100	Violett	Elektrische Zusatzheizung (nur Dieselmotor)
F17	60	Blau	Versorgung des Fahrgastraum- Sicherungskastens
F18	60	Blau	Versorgung des Fahrgastraum- Sicherungskastens
F19	60	Blau	Versorgung des Kofferraum- Sicherungskastens Audiosystem
F20	60	Blau	Versorgung des Kofferraum- Sicherungskastens
F21	60	Blau	Versorgung des Kofferraum- Sicherungskastens
F22	30	Grün	Scheibenwischer
F23	40	orange	Versorgung des Fahrgastraum- Sicherungskastens
F24	-	-	-
F25	30	Grün	Antiblockiersystem (ABS)
F26	40	orange	ABS
F27	40	orange	Versorgung des Fahrgastraum- Sicherungskastens
F28	40	orange	Heizgebläse
F29	-	-	-
F30	15	Blau	Scheinwerferwaschanlage
F31	15	Blau	Hupen
F32	20	Gelb	Zusatzheizung (nur Diesel)
F33	5	Hellbraun	Relais
F34	40	orange	Windschutzscheibenheizung (links)
F35	40	orange	Windschutzscheibenheizung (rechts)
F36	5	Hellbraun	Wasserpumpe für Zusatzheizung (nur Diesel)
F37	20	Gelb	Kraftstoffpumpe
F38	10	Rot	Einparkhilfe-Steuergerät
F39	-	-	-