

## VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS

- !** Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Andernfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeughbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.
- !** Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

## BILDSCHIRMSYMBOLE DES TOUCHSCREENS

Auf dem Touchscreen werden die folgenden Symbole angezeigt (nicht unbedingt gleichzeitig):



Audio/Video: Berühren, um das Audio/Video-Menü zu öffnen.



Telefon: Berühren, um das Menü Telefon zu öffnen.



Navigation: Berühren, um das Navigationsmenü zu öffnen.



Schaltfläche „Zurück“: Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## PFLEGE DES TOUCHSCREENS

- !** Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Für zugelassene Reinigungsprodukte an den Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

## TOUCHSCREEN-SETUP

- Im Startmenü die Option **Setup** auswählen.

Der Einrichtungsbildschirm ist in Kategorien gegliedert:

- Bildschirm
- System
- Sprache
- Audio

## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

**Lautstärke-Einblendung:** Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

**Bildschirmschoner:** Ändern des Bildschirmschoners.

**Zeitlimit für Startmenü:**

Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

**Thema:** Ändern des Erscheinungsbildes der Touchscreen-Schaltflächen.

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

**Taste Rückm.:** Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

**Uhr stellen:** Umschalten zwischen 12- und 24-Stundenanzeige. Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

**Hinweis:** Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.

**Startmenü Kurzbefehl:** Bis zu drei Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle im **Startmenü** erscheinen. Zur Aufhebung der Auswahl der markierten Einträge **Entfernen** auswählen.

**Sprache:** Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

**Hinweis:** Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigetext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.

**Lautst. Voreinst.:** Die Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Spracheinstellungen usw.) anpassen.