

AUTOMATISCHE SPIEGELPARKHILFE

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs stellen sich die Außenspiegel automatisch so ein, dass der Blickwinkel für das Rückwärtfahren verbessert wird.

Die genaue Rückfahrposition kann eingestellt werden, wenn die Spiegel abgesenkt sind. Bei der nächsten Auswahl des Rückwärtsgangs wird die neu eingestellte Position ausgewählt.

Wird der Wählhebel aus der Rückwärtsgangposition verstellt, kehren die Spiegel in ihre ursprüngliche Position zurück.

Hinweis: *Wird beim Rückwärtfahren eine Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h überschritten, stellen sich die Spiegel zur Verbesserung der Sicht in ihre normale Fahrposition zurück.*

Die automatische Spiegelparkhilfe kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert oder deaktiviert werden. Siehe **43, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.