

Speichern eines Dienstes auf einer Speichertaste: Während der Wiedergabe des gewünschten Dienstes die gewünschte Speichertaste gedrückt halten. Eine Balkengrafik zeigt an, wie lange die Taste gedrückt gehalten werden muss. Anschließend wird die Meldung 'Voreinstellung gespeichert' angezeigt. Jetzt die Taste loslassen.

## DAB-DIENSTELISTE

Um schnell alle unter den Speichertasten verfügbaren Dienste sowie alle anderen Dienste, die im aktuellen Ensemble empfangen werden können, anzuzeigen, die linke Navigationstaste (**10**) drücken, um die Frequenzbandliste aufzurufen. Dann „DAB1“ bzw. „DAB2“ auswählen und anschließend die rechte Navigationstaste drücken, um die Voreinstellungen von „DAB1“ bzw. „DAB2“ anzuzeigen. Ist der gewünschte Sender nicht aufgeführt, wird oben in der Liste die Option **Dienstliste** angezeigt. Zur Option **Dienstliste** nach oben scrollen und mit der Navigationstaste nach rechts eine Liste alle Dienste des aktuellen Ensembles aufrufen. Auf den Aufwärts-/Abwärts-Pfeil drücken, um in der Liste nach oben oder nach unten zu gehen. Zum Auswählen eines Dienstes, die Umrahmung mit der Navigationstaste auf den gewünschten Dienst setzen und auf **OK** drücken.

## MANUELLE DAB-SENDERSUCHE

Die Taste „Suchlauf vorwärts“ oder „Suchlauf rückwärts“ (**9** oder **11**) bzw. die Lenkradtasten (**20** oder **21**) etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die **Manuelle Sendersuche** zu aktivieren. Auf dem Display wird das Einblendfenster **Manuelle Sendersuche** angezeigt. Mit der Taste „Suchlauf vorwärts“ oder „Suchlauf rückwärts“ (**9** oder **11**) bzw. mit den Lenkradtasten (**20** oder **21**) kann nacheinander durch alle Dienste und Ensembles geblättert werden.

Ist ein Ensemble leer oder kann nicht empfangen werden, springt die Sendersuche zum nächsten weiter. Ist ein Ensemble gerade noch stark genug, um empfangen zu werden, die Dienste jedoch zu schwach, um genutzt zu werden, stoppt die Sendersuche bei diesem Ensemble und zeigt dessen Namen und den des Dienstes an, jedoch ohne Ton. Erfolgt innerhalb von 5 bis 10 Sekunden keine Tonwiedergabe, die entsprechende Suchtaste drücken, um zum nächsten nutzbaren Ensemble zu springen.

Um einen Dienst auszuwählen und wiederzugeben, diesen Dienst suchen und sicherstellen, dass die Audiowiedergabe möglich ist, dann auf **OK** drücken.

Der Modus **Manuelle Sendersuche** wird deaktiviert, wenn 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Wird die **Manuelle Sendersuche** deaktiviert, ohne dass ein neuer Dienst eingestellt wurde, kehrt das Radio zu dem Dienst zurück, der zu Beginn der manuellen Sendersuche eingestellt war.

## SERVICELINK

ServiceLink ist eine Option im Menü (**12**), die mit der Taste **OK** aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Ist ServiceLink aktiviert, stehen zwei zusätzliche Funktionen zur Verfügung:

- Wurde ein lokaler Dienst aktiviert, der in einem benachbarten Gebiet einen Partnerdienst unterhält, wechselt er automatisch zum Partnerdienst, wenn sein eigenes Signal schwächer wird.
- Wurde ein digitaler Service aktiviert, der einen entsprechenden FM-Dienst im Gebiet unterhält, und wird das Signal des digitalen Dienstes schwächer, schaltet das Radio automatisch zu dem alternativen FM-Dienst um, bis der digitale Empfang wieder stärker geworden ist.

Es wird empfohlen, die Option ServiceLink auszuschalten, wenn nach Ensembles gesucht oder eine manuelle Sendersuche durchgeführt wird