Audiosystem in Standardausführung

Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.

- 12. MENU: Drücken, um das Menü des Audiosystems mit den nachstehenden Optionen auszuwählen:
 - Audioeinstellungen
 - Uhreinstellungen
 - Sprache
- **13. CD**: Drücken, um den CD-Modus zu auszuwählen.
- 14. Klang: Drücken, um das Klangmenü zu öffnen.
- 15. TA: Verkehrsmeldungen
- 16. Audiosystem-Informationsdisplay
- **17. MODE**: Wiederholt drücken, um durch alle Audiomodi zu blättern.
- 18. Lenkrad-Bedienelement "Lautstärke erhöhen"
- 19. Lenkrad-Bedienelement "Lautstärke verringern"
- 20. Suchlauf rückwärts:

Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Sender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel rückwärts zu durchsuchen.

21. Suchlauf vorwärts:

Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel vorwärts zu durchsuchen.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

Hinweis: Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel. Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

- Die Taste MENU drücken und am Bedienelement für die Menünavigation (10) die Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil-Taste drücken, um Audioeinstellungen auszuwählen und das Lautstärkeeinstellungsmenü zu öffnen. Adaptive Lautstärkeeinstellung auswählen.
- Mit der Links- bzw. Rechtspfeiltaste an der Menünavigationssteuerung (10) die AVC-Einstellung anpassen.
- 3. Zur Bestätigung der Auswahl **OK** drücken.

KLANGEINSTELLUNG

Zum Aufrufen des Klangmenüs die Klangtaste (14) drücken. Die Einstellungen für Tiefen, Höhen, Balance und Überblenden können mit Hilfe der Navigationstasten vorgenommen werden. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Hinweis: Werden 10 Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen, erscheint wieder die vorherige Anzeige.

AUTOMATISCHES SPEICHERN VON RADIOSENDERN

AutoStore kann verwendet werden, um die Sender mit den stärksten Signalen auf dem AM- oder FM-Frequenzband zu speichern.

Verwenden der automatischen Speicherfunktion:

- Die Taste FM AM (4) drücken, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.
- 2. Einen Sender suchen. Bei Bedarf die Suchtasten (9 und 11) verwenden.
- Die Taste FM AM gedrückt halten, bis angezeigt wird, dass die automatische Speicherfunktion aktiviert ist