

Lang drücken, um in den manuellen Radiosuchmodus zu wechseln oder einen CD-Titel rückwärts zu durchsuchen.

Bei eingeschaltetem manuellen Suchlauf führt (mehrfaches) weiteres kurzes Drücken zur Änderung der Frequenz in einzelnen Aufwärtsschritten.

12. **MENU**: Drücken, um das Menü des Audiosystems mit den nachstehenden Optionen auszuwählen:
 - Audioeinstellungen
 - Uhreinstellungen
 - Sprache
13. **CD**: Drücken, um den CD-Modus zu auszuwählen.
14. **Klang**: Drücken, um das Klangmenü zu öffnen.
15. **TA**: Verkehrsmeldungen
16. Audiosystem-Informationsdisplay
17. **MODE**: Wiederholt drücken, um durch alle Audiomodis zu blättern.
18. Lenkrad-Bedienelement „Lautstärke erhöhen“
19. Lenkrad-Bedienelement „Lautstärke verringern“
20. Suchlauf rückwärts:

Kurz drücken, um den vorherigen voreingestellten Sender oder den vorherigen Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel rückwärts zu durchsuchen.
21. Suchlauf vorwärts:

Kurz drücken, um den nächsten voreingestellten Sender oder den nächsten Titel der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.

Lang drücken, um einen Titel vorwärts zu durchsuchen.

ADAPTIVE LAUTSTÄRKEREGELUNG (AVC)

Die AVC-Funktion regelt die Lautstärke, um Änderungen in den Fahrgeräuschen beim Beschleunigen oder Abbremsen des Fahrzeugs auszugleichen.

***Hinweis:** Die AVC-Einstellung steht für die Lautstärkeerhöhung, nicht den Lautstärkepegel.*

Bei einer AVC von **Null** wird die Lautstärke nicht erhöht. Bei einer niedrigen AVC-Einstellung ist die Lautstärkezunahme bei steigender Geschwindigkeit minimal. Bei einer hohen AVC-Einstellung ist der Grad der Erhöhung der Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit entsprechend größer.

AVC einstellen:

1. Die Taste **MENU** drücken und am Bedienelement für die Menünavigation (**10**) die Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil-Taste drücken, um **Audioeinstellungen** auszuwählen und das Lautstärkeeinstellungsmenü zu öffnen. **Adaptive Lautstärkeeinstellung** auswählen.
2. Mit der Links- bzw. Rechtspfeiltaste an der Menü Navigationssteuerung (**10**) die AVC-Einstellung anpassen.
3. Zur Bestätigung der Auswahl **OK** drücken.

KLANGEINSTELLUNG

Zum Aufrufen des Klangmenüs die Klangtaste (**14**) drücken. Die Einstellungen für Tiefen, Höhen, Balance und Überblenden können mit Hilfe der Navigationstasten vorgenommen werden. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

***Hinweis:** Werden 10 Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen, erscheint wieder die vorherige Anzeige.*

AUTOMATISCHES SPEICHERN VON RADIOSENDERN

AutoStore kann verwendet werden, um die Sender mit den stärksten Signalen auf dem AM- oder FM-Frequenzband zu speichern.

Verwenden der automatischen Speicherfunktion:

1. Die Taste **FM AM** (**4**) drücken, um das gewünschte Frequenzband auszuwählen.
2. Einen Sender suchen. Bei Bedarf die Suchtasten (**9** und **11**) verwenden.
3. Die Taste **FM AM** gedrückt halten, bis angezeigt wird, dass die automatische Speicherfunktion aktiviert ist.