

WICHTIGE PRÜFUNGEN BEIM GESPANNBETRIEB

- Bei der Berechnung des beladenen Gewichts des Anhängers sowohl das Gewicht des Anhängers als auch das Gewicht der Last berücksichtigen.
- Kann die Last zwischen Fahrzeug und Anhänger aufgeteilt werden, wird die Stabilität verbessert, wenn mehr Gewicht in das Fahrzeug geladen wird. Die zulässigen Höchstgewichte für das Fahrzeug nicht überschreiten. Siehe **197, GEWICHTE**.
- Für den Erhalt der Fahrzeugstabilität ist es wesentlich, dass der Anhänger so beladen wird, dass er parallel zum Boden bleibt. Dies ist besonders beim Ziehen eines Wohnwagens/Anhängers mit zwei Achsen zu beachten.
- Sicherstellen, dass der Reifendruck des Zugfahrzeugs auf die maximale Fahrzeuglast angepasst wurde.
- Sicherstellen, dass der Reifendruck des Wohnwagens/Anhängers den Empfehlungen des Herstellers entspricht.
- Sicherstellen, dass ein geeignetes Abreißseil oder eine zusätzliche Kupplung verwendet werden. Siehe hierzu die Anleitung des Herstellers des Wohnwagens/Anhängers.
- Sicherstellen, dass der Kugelkopf der Anhängerkupplung gesichert ist.
- Die Funktion der gesamten Anhängerbeleuchtung prüfen.



Sicherstellen, dass die zulässigen Anhängerstützlasten für die verwendete Schleppvorrichtung korrekt sind. Siehe 70, ANHÄNGELASTEN.



Das Abreißseil nicht um den Kugelkopf legen, da es abrutschen kann.



Zulässiges Gesamtgewicht, zulässige Hinterachslast, zulässiges Anhängergewicht und Stützlast nicht überschreiten. Das Überschreiten dieser Höchstwerte kann zu Instabilität und Verlust der Kontrolle führen.

VERSTAUEN DES KUGELKOPFS/DER ZUGSTANGE



Die Aufnahme für Anhängerkupplung/ Zugstange ist schwer. Bei der Handhabung vorsichtig vorgehen. Rastet der Kopf in der vorgesehenen Position ein, kann der Sicherungshebel aufgrund des Federdrucks zurück schnappen. Vorsichtig vorgehen, damit die Finger nicht eingeklemmt werden.

5-Sitzer: Die Aufnahme für Anhängerkupplung/ Zugstange wird unter dem Laderaumboden verstaут.

7-Sitzer: Die Aufnahme für Anhängerkupplung/ Zugstange wird hinter einer Zugangsabdeckung an der linken Seite des Laderaums verstaут.