

Befindet sich das Fahrzeug im erweiterten Modus, kann der Fahrer im Bedarfsfall ein zusätzliches Anheben anfordern. Dazu muss er den Schalter zum Anheben/Absenken bei betätigtem Bremspedal länger als drei Sekunden nach oben gedrückt gehalten werden.

Der erweiterte Modus wird durch Drücken des Schalters zum Anheben/Absenken abgebrochen oder wenn durch die Fahrgeschwindigkeit bestätigt wird, dass die Karosserie weder angehoben ist, noch Bodenkontakt hat.

Hinweis: Der erweiterte Modus kann nicht manuell eingestellt werden.

ZUGANGSHÖHE

Zur Auswahl der Zugangshöhe aus der normalen Höhe den Schalter zum Anheben/Absenken drücken. Zur Auswahl der Zugangshöhe aus der Geländehöhe den Schalter einmal drücken und dann ein zweites Mal während des Absenkvorgangs. Die Meldung **ZUGANGSHÖHE AKTIVIERT** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Beträgt die Fahrgeschwindigkeit mehr als 20 km/h, wartet das System, bis die Geschwindigkeit verringert wird. Nimmt sie nicht innerhalb von einer Minute ab, wird die Höhenänderung abgebrochen.

Sobald die Geschwindigkeit unter 20 km/h fällt, wird das Fahrzeug teilweise abgesenkt. Fällt die Geschwindigkeit innerhalb von einer Minute auf unter 8 km/h, wird die volle Zugangshöhe erreicht.

Hinweis: Die Zugangshöhe kann bis zu 40 Sekunden nach dem Ausschalten der Zündung ausgewählt werden, sofern die Fahrertür nicht bereits geöffnet wurde.

Steigt die Fahrgeschwindigkeit auf über 10 km/h, kehrt das Fahrzeug zu der Höhe zurück, aus der die Zugangshöhe gewählt wurde.

VERRIEGELUNG AUF ZUGANGSHÖHE

Befindet sich das Fahrzeug auf normaler Höhe und beträgt die Fahrgeschwindigkeit weniger als 35 km/h, oder befindet es sich auf Zugangshöhe, den Schalter zum Anheben/Absenken länger als drei Sekunden nach unten drücken, um das Fahrzeug auf Zugangshöhe zu verriegeln. Die Kontrollleuchte „Systemverriegelung“ leuchtet auf, und die Meldung **AUFHÄNGUNG AUF ZUGANGSHÖHE GESPERRT** wird auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Das Fahrzeug kann dann langsam auf Zugangshöhe gefahren werden, was beim Manövrieren in engen Bereichen (z. B. in Parkhäusern) hilfreich sein kann.

Zum Beenden dieses Modus den Schalter zum Anheben/Absenken länger als 1 Sekunde nach oben drücken oder die Geschwindigkeit auf 40 km/h erhöhen.

FERNBEDIENUNG



Der Smart Key kann sowohl vom Fahrgastraum aus als auch von außerhalb des Fahrzeugs betätigt werden. Es ist daher wichtig, ihn jederzeit außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Sicherstellen, dass sich Personen und Gegenstände in sicherer Entfernung vom Fahrzeug befinden, bevor die Aufhängung abgesenkt wird. Die Differenz zwischen Geländehöhe und Zugangshöhe kann bis zu 105 mm betragen.




Wenn ein Anhänger am Fahrzeug angehängt ist, ist bei allen Höhenänderungen besondere Vorsicht geboten.

Die Tasten des Smart Keys können verwendet werden, um das Luftfederungssystem zu betreiben, damit das Fahrzeug aus der Ferne angehoben oder abgesenkt werden kann. Dies kann beim Anhängen eines Anhängers oder beim Beladen des Fahrzeugs hilfreich sein.

Um die Aufhängungshöhe mit dem Smart Key zu ändern, muss das Fahrzeug stehen, alle Türen müssen geschlossen und die Warnblinkanlage muss eingeschaltet sein.

Aufhängung



E134947

Zum Anheben des Fahrzeugs die Taste (1) und die Taste (2) zusammen gedrückt halten.

Zum Absenken des Fahrzeugs die Taste (1) und die Taste (3) zusammen gedrückt halten.

Hinweis: *Liegt die Anfangshöhe über oder unter der normalen Höhe, wird die Bewegung angehalten, wenn die normale Höhe erreicht ist. Zum Fortfahren die Tasten des Smart Keys loslassen und erneut drücken.*