

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet werden.

FERNLICHT-ASSISTENT (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Fernlichtautomatik das Fernlicht eingeschaltet hat.

BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Die entsprechende Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Blinker betätigt werden.

BERGABFAHRKONTROLLE (GRÜN)



Leuchtet dauerhaft auf, wenn HDC ausgewählt ist und die Betriebsbedingungen für die HDC erfüllt werden. Siehe **83**, **BERGABFAHRKONTROLLE**.

Blinkt die Leuchte, wenn HDC ausgewählt ist, aber die Betriebsbedingungen nicht erfüllt sind oder die Wirkung der HDC langsam nachlässt.

NIEDRIGER FAHRBEREICH (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der niedrige Fahrbereich ausgewählt wurde.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)



Leuchtet bei aktivierter Geschwindigkeitsregelung auf.

ANHÄNGER-BLINKLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Ist ein Anhänger angehängt, blinkt die Warnleuchte zusammen mit der Blinkerwarnleuchte. Blinkt die Leuchte nicht, ist u. U. die Blinkleuchten-Glühlampe am Anhänger fehlerhaft.