

'**Kein Empfang**' wird angezeigt, wenn ServiceLink nicht aktiviert ist und ein Dienst gewählt wurde, der am aktuellen Standort des Fahrzeugs nicht empfangen werden kann. Einen alternativen Dienst oder ein anderes Ensemble suchen.

'**Serv00**', '**Serv01**' usw. können angezeigt werden, wenn das Radio Signale von einem Ensemble erkennt, die Bezeichnungen der Dienste jedoch nicht decodieren kann. Dies sind Standardbezeichnungen für die Bezeichnungen nicht empfangbarer Dienste. In diesen Fällen ist es in der Regel am aktuellen Standort des Fahrzeugs nicht möglich, ein Audiosignal zu empfangen. Einen alternativen Dienst oder ein anderes Ensemble suchen.

CD-PLAYER



Keine CDs mit Papieraufklebern, Dual-Disks oder DVDPlus-Disks verwenden. Der CD-Frontlader kann diese Art von Disks u. U. zwar laden und wiedergeben, aber es kann sein, dass sie nicht mehr ausgeworfen werden und den CD-Mechanismus blockieren. Eine solche Beschädigung des CD-Players wird nicht von der normalen Gewährleistung abgedeckt.



Die CD/DVD nicht mit übermäßiger Kraft in das Fach eindrücken.

***Hinweis:** Kopiergeschützte CDs können auf dem CD-Wechsler u. U. gar nicht oder nur eingeschränkt (z. B. mit beeinträchtigter Klangqualität) wiedergegeben werden. Bei Problemen dieser Art zunächst versuchen, die CD auf einem anderen Wiedergabegerät abzuspielen, bevor der Verkäufer der CD kontaktiert wird.*

EINLEGEN EINER CD

Eine CD vorsichtig in das Fach einschieben – sie wird in das Gerät eingezogen und geladen.

Die CD-Taste am Armaturenbrett drücken, um den CD-Wiedergabemodus auszuwählen.

Ist bereits eine CD geladen, beginnt die Wiedergabe erneut vom Zeitpunkt der letzten Unterbrechung.

TITELAUSWAHL

Bei der Wiedergabe einer CD werden auf dem Display der gerade wiedergegebene Titel, die Anzahl der CD-Titel insgesamt und die bisherige Spielzeit des aktuellen Titels angezeigt.

Durch kurzes Drücken der Tasten „Suchlauf vorwärts“ bzw. „Suchlauf rückwärts“ am Audiosystem oder am Lenkrad kann zum vorherigen bzw. nächsten Titel gewechselt werden.

Durch Drücken und Halten der Suchtasten kann die CD schnell vorwärts oder rückwärts durchsucht werden.

Auswählen eines Titels aus der CD-Titelliste:

1. Auf die rechte Seite der Menü Navigationssteuerung (**10**) drücken, um die CD-Titelliste anzuzeigen.
2. Auf die Aufwärts- bzw. Abwärts-pfeil-Taste der Menü Navigationssteuerung drücken, um zum gewünschten Titel zu gehen.
3. Die Taste **OK** drücken, um den ausgewählten Titel wiederzugeben.

WIEDERHOLUNG (WIEDH.) UND ZUFÄLLIGE WIEDERGABE (SHUFFLE)

Durch Auswahl von „Wiedh.“ wird der aktuelle Titel wiederholt.

Durch Auswahl von „Shuffle“ werden die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Aktivieren/Deaktivieren von „Wiedh.“ oder „Shuffle“ während der CD-Wiedergabe:

1. Kurz die Taste **MENÜ (12)** drücken.
2. Die Option **Audioeinstellungen** im Bildschirmmenü auswählen.
3. Die Option **Wiedh.** oder **Shuffle** wählen.
4. Auf **OK** drücken.