

BEREICHSWECHSEL WÄHREND DER FAHRT

Es wird empfohlen, den Bereichswechsel bei stehendem Fahrzeug vorzunehmen. Erfahrene Geländefahrer können einen Fahrbereichswechsel während der Fahrt wie nachstehend beschrieben vornehmen.

AUTOMATIKGETRIEBE – WECHSEL VOM HOHEN IN DEN NIEDRIGEN FAHRBEREICH

1. Liegt die Fahrgeschwindigkeit bei langsamer werdendem Fahrzeug zwischen 40 km/h und 3 km/h, den Wählhebel/Wählknopf auf **N** (Leerlauf) stellen.
2. Den hinteren Teil des Verteilergetriebeschalters drücken und **Lo** auswählen.
3. Warten, bis der Fahrbereichswechsel beendet ist (dies kann einige Sekunden dauern). Nach Abschluss den gewünschten Gang auswählen. Es kann erst ein Gang ausgewählt werden, wenn der Fahrbereichswechsel abgeschlossen ist.

WECHSEL VOM NIEDRIGEN IN DEN HOHEN FAHRBEREICH

Bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von höchstens 60 km/h **N** auswählen bzw. den Leerlauf einlegen (Schaltgetriebe). Den vorderen Teil des Verteilergetriebeschalters in die Stellung **Hi** drücken und loslassen.

Der Bereichswechselstatus wird wie beim stationären Bereichswechsel angezeigt.

Jetzt die Fahrstellung **D** auswählen.