

10. Drücken, um den Bildschirm auszuschalten.
11. Drücken, um das Menü **Sonderfunktionen** zu öffnen.
12. Berühren, um die Startmenü-Kurzbefehle auszuwählen. Siehe **115**, **SYSTEMEINSTELLUNGEN**.

## VERWENDUNG DES TOUCHSCREENS



Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.



Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

## PFLEGE DES TOUCHSCREENS



Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Für zugelassene Reinigungsprodukte an den Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.

## TOUCHSCREEN-SETUP

- Im Startmenü die Option **Setup** auswählen.

Der Einrichtungsbildschirm ist in Kategorien gegliedert:

- Bildschirm
- System
- Sprache
- Audio

## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

**Lautstärke-Einblendung:** Ein-/Ausschalten der Lautstärke-Einblendung.

**Bildschirmschoner:** Ändern des Bildschirmschoners.

**Bildschirmanimation:** Ein-/Ausschalten animierter Übergänge zwischen den Anzeigen.

**Hinweis:** Bei eingeschalteten Bildschirmanimationen ist die Reaktionszeit des Systems länger als normal.

## Zeitlimit für Startmenü:

Untermenü-Auswahlbildschirme können so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeitspanne wieder zum **Startmenü** zurückgeschaltet wird.

**Thema:** Ändern des Erscheinungsbildes der Touchscreen-Schaltflächen.

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

**Taste Rückm.:** Auswählen, um den Bestätigungston für die Betätigung einer Schaltfläche ein- oder auszuschalten.

**Uhr stellen:** Umschalten zwischen 12- und 24-Stundenanzeige. Die aktuelle Uhrzeit einstellen. Die Option **Datum** auswählen, um das Datum auszuwählen oder das Datumsformat zu ändern. Die Option **Übernehmen** wählen, um die neuen Einstellungen zu speichern.

**Hinweis:** Die Uhr kann außerdem über die Zeitanzeige des Touchscreens eingestellt werden.

**Startmenü Kurzbefehl:** Bis zu drei Optionen aus der angezeigten Liste auswählen, die als Kurzbefehle im **Startmenü** erscheinen. Zur Aufhebung der Auswahl der markierten Einträge **Entfernen** auswählen.

**Sprache:** Gewünschte Sprache auswählen. Als Stimmvorgabe **männl.** oder **weibl.** auswählen. Die Option **Ändern** berühren, um Alternativen für Sprachausgaben und Textanzeigen auszuwählen. Zur Bestätigung die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

**Hinweis:** Einige Sprachen sind sowohl für den Systemanzeigttext als auch die Sprachsteuerung noch nicht verfügbar. In diesem Fall ist es erforderlich, für die Sprachsteuerung eine separate Sprache auszuwählen.

**Lautst. Voreinst.:** Die Lautstärke für die verfügbaren Systeme (Verkehrsmeldungen, Einparkhilfe, Telefon, Spracheinstellungen usw.) anpassen.

## SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Liste der Sprachanweisungen:** Kategorien und zulässige Sprachanweisungen anzeigen. Eine Schaltfläche **Informationen** auswählen, um alternative Funktionsbefehle anzuzeigen.