

11. Fond-Heizung/-Klimaanlage:

- Einmal drücken, um die Heizung und die Klimaanlage für den Fond nur mit den vorderen Bedienelementen zu regeln. Die untere orangene Leuchte leuchtet auf.
- Ein zweites Mal drücken, wenn den Rücksitzinsassen die manuelle Regelung ermöglicht werden soll. Die obere orangene Leuchte leuchtet auf. Siehe **61, KLIMAREGELUNG HINTEN**.
- Zum Ausschalten ein drittes Mal drücken.

Hinweis: Die Kontrollleuchten in den Schaltern leuchten auf, wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist.

Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen ist es ratsam, die mittlere Kopfraumbelüftungsöffnung zu schließen und den Luftstrom von den äußeren Kopfraumbelüftungsöffnungen auf die Seitenfenster zu richten. Dadurch wird die Eisbildung auf den Fenstern verhindert.

AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG

Durch Drücken von **AUTO** wird das System auf automatischen Betrieb gestellt.

Das System regelt dann Heizleistung, Lüfterdrehzahl, Lufteinlass und Luftstromverteilung, um die gewählte(n) Temperatur(en) beizubehalten und das Beschlagen der Scheiben zu verringern, ohne dass weitere Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Die automatischen Einstellungen können durch unabhängige Betätigung der Luftverteilungs- und Lüftersteuerung aufgehoben werden. In diesem Fall schaltet sich die Kontrollleuchte in der Taste AUTO aus. Erneut die Taste **AUTO** drücken, um zum automatischen Betrieb zurückzukehren.

Hinweis: Mit dem System kann zwischen der rechten und linken Seite ein Temperaturunterschied von höchstens 4 °C erreicht werden.

AUTOMATISCHER UMLUFTBETRIEB

Wenn ein Luftqualitätssensor vorhanden ist, überwacht das Klimaregelungssystem die Verschmutzung und Feuchtigkeit der Außenluft und schaltet den Umluftbetrieb ein, wenn einer der beiden Parameter ein vorher festgelegtes Niveau erreicht. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Klimaregelungssystem im Modus **AUTO** betrieben wird. Die Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors kann über den Touchscreen eingestellt werden.

Durch Drücken der Umlufttaste wird der automatische Umluftbetrieb deaktiviert.

LUFTQUALITÄTSSENSOR

Die Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors kann über den Touchscreen eingestellt werden:

1. Im Menü **Klima** die Option **Optionen** wählen.
2. Die Tasten **+/-** auf dem Bildschirm berühren, um die Empfindlichkeit zu erhöhen bzw. zu verringern.

Zum Ausschalten der Luftgütemessung die Empfindlichkeit auf den kleinsten Wert einstellen.



Das Symbol für automatischen Umluftbetrieb wird auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Luftqualitätssensor eingeschaltet wird.

SCHEIBENHEIZUNGEN



Windschutzscheibenheizung



Heckscheibenheizung.

Die Taste drücken, um die betreffende Scheibenheizung einzuschalten. Die Scheibenheizung(en) wird (werden) nach einem festgelegtem Zeitraum automatisch ausgeschaltet.