

Für Informationen über den CD/DVD-Schlitz und die Auswurf Taste sowie über die Verwendung der Audio/Video-Bedienelemente am Audiosystem und am Lenkrad siehe **117, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

## **SPERRE DER VIDEOWIEDERGABE WÄHREND DER FAHRT**

Während der Fahrt wird das Videobild automatisch deaktiviert. Der Touchscreen zeigt den Bildschirm **TV/Videos** und die zugehörige Sicherheitsmeldung an.

## **VOLLBILDANZEIGE**

Wird der Vollbildmodus ausgewählt, funktionieren die Suchbedienelemente auf die gleiche Weise wie im Vorschaumodus.

Über die entsprechende Schaltfläche die Option **4:3**, **16:9** oder, zum Vergrößern der Ansicht, **Zoom** auswählen.