

5. Annäherungsbeleuchtung:
 - Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.
 - Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann auf eine Beleuchtungsdauer von 0–180 Sekunden konfiguriert werden.
6. Notschlüssel des Smart Key:
 - Die Abdeckung zur Seite schieben und abnehmen, um an den Notschlüssel zu gelangen.
 - Den Notschlüssel herausnehmen und aufklappen.
7. Falls das Fahrzeug nicht mit dem Smart Key geöffnet werden kann:
 - Den Notschlüssel in den Schlitz unten in der Türschlossabdeckung stecken. Die Abdeckung vorsichtig nach oben hebeln und drehen, um die Abdeckung aus den Halteclips zu lösen.
 - Anschließend den Notschlüssel zum Entriegeln in das freigelegte Schloss stecken.

Verriegeln: Es müssen alle Türen geschlossen sein. Dann den Schlüssel Richtung Fahrzeugfront drehen und loslassen. Dadurch werden die Türen verriegelt, die Alarmanlage wird jedoch nicht eingeschaltet.

Entriegeln: Den Schlüssel Richtung Fahrzeugheck drehen und loslassen. Bei ausgeschaltetem Sicherheitssystem werden alle Türen und die Heckklappe entriegelt. Bei eingeschaltetem Sicherheitssystem wird nur die Fahrertür entriegelt.

Wird das Fahrzeug bei eingeschaltetem Sicherheitssystem mit dem Notfallschlüssel entriegelt, ertönt der Alarm, sobald die Tür entriegelt wird. Der Alarm ertönt so lange, bis sich der Smart Key in der richtigen Position befindet (siehe 79, **KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**).

Hinweis: Ein Ersatz-Smart Key ist nur bei einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall ist ein Eigentumsnachweis erforderlich.

Bei Verlust oder Diebstahl des Smart Keys sofort einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb benachrichtigen.

Hinweis: Die Tankklappe kann nur bei entriegeltem Fahrzeug geöffnet werden.

KOMFORTÖFFNUNG

Die Entriegelungstaste drei Sekunden lang gedrückt halten, um das Fahrzeug zu entriegeln und alle Fenster zu öffnen.

Um die Komfortöffnung abzubrechen, eine beliebige Taste auf dem Smart Key drücken oder den fahrerseitigen Fensterschalter betätigen. Um das Öffnen eines bestimmten Fensters abzubrechen, den entsprechenden Fensterschalter betätigen.

Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden (siehe 56, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

KEYLESS ENTRY



Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt. Zu Informationen über die Einbaulage der Alarmanlagensender siehe 201, LAGE DER SENDER DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG.