

ROUTE LERNEN

Unter **Routenopt.** kann **Route lernen Ein** oder **Aus** geschaltet werden.

Ist **Ein** ausgewählt und wird dreimal auf dieselbe Weise von der vorgeschlagenen Route abgewichen, speichert das System die Abweichung und bietet sie künftig als die normale Route an. Die Option **Alles löschen** auswählen, um alle gelernten Routen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

SPRACHFÜHRUNG

Folgende Schritte durchführen, um bei aktiver Routenführung die Sprachführung ein- oder auszuschalten:

1. Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
2. Die Schaltfläche **Sprache Routenführ.** berühren. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.

ABBRECHEN DER ROUTENFÜHRUNG

Zum Abbrechen der Routenführung wie folgt vorgehen:

1. Die Option **Nav-Menü** auf dem Navigationsbildschirm berühren.
2. Die Schaltfläche **Routenf. abbrechen** berühren.

AUSWAHL SCHNELLER SONDERZIELE (SOZ)

1. Zur Anzeige der zusätzlichen Optionen die Karte berühren.
2. Die Schaltfläche **Sonderziel (SoZ)** berühren.
3. Auf dem Bildschirm werden sechs Kategorien angezeigt, von denen fünf als schnelle Sonderziele ausgewählt werden können.
4. Eine SoZ-Schnellauswahl-Kategorie auswählen oder **Mehr** berühren, um weitere Sonderziele anzuzeigen. Zur Bestätigung einer Auswahl **OK** berühren.

5. Die Karte mit dem (den) SoZ-Symbol(en) wird angezeigt. Die Karte zu dem SoZ-Symbol verschieben und anschließend **Zieleingabe** berühren, um die Route zu speichern und zu berechnen.
6. **START** berühren, um die Navigation zu starten.

WIEDERHERSTELLEN DER SYSTEMSTANDEINSTELLUNGEN

Im Navigationsmenü die Option **Nav-Setup** auswählen. Sind Änderungen an den Standardeinstellungen des Systems vorgenommen worden, können die ursprünglichen Einstellungen mit Hilfe dieses Menüs wiederhergestellt werden.

FAVORITEN

Über diese Option können Ziele wie Arbeitsplatz, Wohnung oder Lieblingsrestaurant festgelegt werden.

Über das Untermenü „Favoriten“ in „Gespeicherte Orte“ können bis zu 400 „gespeicherte Favoriten“ hinzugefügt werden.

1. Im **Nav-Menü** die Option **Mehr...** berühren.
2. **Gespeicherte Orte** auswählen.
3. **Favorit** berühren.
4. Zum Speichern eines Favoriten **Hinzu.** im Untermenü auswählen.
5. Eine Zieleingabemethode auswählen und das gewünschte Ziel bestätigen.

FAVORITENINFORMATIONEN

1. Aus dem Menü **Gespeicherte Orte** die Option **Favorit** auswählen.
2. **Bearbeiten** oder **Löschen** auswählen.
3. Zur Anzeige der Details den gewählten Favoriten berühren.
4. Das gewünschte Detail zum Bearbeiten auswählen. Die Details bestehen aus Attribut, Name, Telefonnummer, Ort und Symbol.