

DE CRUISE CONTROL GEBRUIKEN



Onder bepaalde omstandigheden, zoals op een steile helling, kan de rijsnelheid de ingestelde snelheidslimiet overschrijden. Dit komt doordat er onvoldoende afremming op de motor is om de rijsnelheid te handhaven of te verminderen. U dient dan mogelijk de besturing over te nemen.

Opmerking: De cruise control is niet beschikbaar wanneer de afdalingsregeling is ingeschakeld of wanneer u een speciaal programma van de Terrain Response hebt geselecteerd, behalve het programma Gras-grind-sneeuw.

Opmerking: U mag de cruise control niet tijdens terreinrijden gebruiken.

Opmerking: Gebruik de cruise control niet in de stand **SPORT**.



1. **SET+:** druk hierop om de rijsnelheid in te stellen of om de ingestelde rijsnelheid te verhogen. Het waarschuwingslampje van de cruise control gaat branden om te bevestigen dat het systeem in werking is (zie **62, CRUISE CONTROL (GROEN)**).

U kunt de kruissnelheid ook met het gaspedaal verhogen. Als de gewenste snelheid is bereikt, drukt u op SET+ om de nieuwe snelheid in te stellen en te handhaven en haalt u uw voet van het gaspedaal.

Opmerking: U kunt de cruise control alleen inschakelen bij snelheden boven 30 km/u (18 mph).

2. **RES:** druk hierop om de ingestelde snelheid te hervatten.



RES: gebruik deze functie alleen als u de ingestelde snelheid kent en daarnaar wilt terugkeren.

3. Druk hierop om de ingestelde snelheid te verlagen.
4. **CANCEL:** druk hierop om de cruise control te annuleren terwijl de ingestelde rijsnelheid in het geheugen blijft opgeslagen.

De cruise control wordt ook geannuleerd wanneer u het rempedaal intrapt, de transmissie in de stand **N** (neutraalstand) zet of de HDC of de DSC inschakelt.

Het systeem wordt bediend met bedieningselementen op het stuurwiel. U kunt de besturing te allen tijde overnemen door het rem- of gaspedaal in te trappen.

Opmerking: Als u het gaspedaal langer dan 5 minuten ingetrapt houdt om de bediening over te nemen, wordt de cruise control geannuleerd.

E139183