

WAARSCHUWINGS- EN CONTROLELAMPJES

De RODE waarschuwinglampjes horen bij de primaire waarschuwingen. U dient een primaire waarschuwing direct te onderzoeken of vakbekwaam advies in te winnen voordat u verder rijdt.

ORANJE en GELE waarschuwinglampjes wijzen op secundaire waarschuwingen. Sommige waarschuwingen geven alleen maar aan dat een bepaalde functie van het voertuig is geactiveerd. Voor andere waarschuwingen moet de bestuurder echter actie ondernemen en vervolgens zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen.

GROENE en BLAUWE lampjes op het instrumentenpaneel geven de systeemstatus aan.

LAMPJESCONTROLE

Wanneer u het contact inschakelt, voert het systeem een controle uit van de waarschuwinglampjes die drie seconden duurt (alleen het waarschuwinglampje van de airbags blijft zes seconden lang branden). Als een van de waarschuwinglampjes na deze controle blijft branden, moet u de oorzaak onderzoeken voordat u gaat rijden.

Bij sommige waarschuwinglampjes horen mededelingen die op het message centre verschijnen.

Opmerking: Het systeem controleert tijdens de lampjescontrole niet alle waarschuwinglampjes. Die van het grootlicht en de richtingaanwijzers worden bijvoorbeeld niet gecontroleerd.

Opmerking: Als er een aanhangwagen met LED-verlichting op de aanhangerstekkerdoos wordt aangesloten, kan de lampjescontrole niet worden uitgevoerd.

KRITIEKE WAARSCHUWING (ROOD)



Gaat branden wanneer er een kritieke waarschuwing op het message centre verschijnt.

ALGEMENE WAARSCHUWING/INFORMATIEVE MEDEDELING (ORANJE)



Gaat branden wanneer er een niet-kritieke waarschuwing of informatieve mededeling op het message centre verschijnt.

MOTORTEMPERATUUR (ROOD)



Gaat branden als de motortemperatuur te hoog is. Op het message centre verschijnt ook de mededeling MOTOR OVERVERHIT.

Breng het voertuig veilig tot stilstand en win vakbekwaam advies in voordat u verder gaat.

LAGE OLIEDRUK (ROOD)



Als het lampje knippert of tijdens het rijden gaat branden, dient u het voertuig tot stilstand te brengen zodra u dit veilig kunt doen en de motor onmiddellijk uit te schakelen.

Controleer het oliepeil en vul zo nodig olie bij. Start de motor. Als het lampje blijft branden, schakelt u de motor onmiddellijk uit en roept u voordat u verder rijdt eerst deskundige hulp in.

REMMEN (ROOD)



Dit lampje gaat even branden tijdens de lampjescontrole als u het contact inschakelt. Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, is het remvloeistofpeil waarschijnlijk te laag of is er sprake van een storing in de elektronische remkrachtverdeling (EBD).

Breng het voertuig tot stilstand zodra u dit veilig kunt doen, controleer de remvloeistof en vul deze zo nodig bij. Als het lampje blijft branden, wint u vakbekwaam advies in voordat u verder gaat.

HANDREM (ROOD)



Gaat branden als de handrem goed is aangetrokken. Als het lampje knippert, duidt dit op een storing. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ACCULAADSYSTEEM (ROOD)



Gaat branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit als de motor is gestart.

Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in het acculaadsysteem. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

VEILIGHEIDSGORDELS (ROOD)



Gaat branden, gepaard met een geluidssignaal, als het voertuig rijdt en de bestuurder of de passagier voorin de veiligheidsgordel niet heeft omgedaan. Het lampje gaat uit nadat de betreffende veiligheidsgordel is omgedaan.

Opmerking: Ook op de voorpassagiersstoel geplaatste voorwerpen kunnen het waarschuwinglampje van de veiligheidsgordels activeren. Wij raden u aan om eventueel op de passagiersstoel geplaatste voorwerpen met de veiligheidsgordel vast te zetten. Zie 27, **VEILIGHEIDSGORDELS GEBRUIKEN.**

MOTOR/TRANSMISSIE (ORANJE)



Dit lampje gaat even branden tijdens de lampjescontrole als u het contact inschakelt. Als het lampje gaat branden terwijl de motor loopt, is er een storing van de motor of de transmissie in verband met de emissieregeling. U kunt nog wel rijden, maar het kan zijn dat het voertuig overschakelt op de noodloopfunctie, waarbij de prestaties kunnen teruglopen. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

Als het waarschuwinglampje gaat knipperen terwijl de motor loopt, moet u snelheid verminderen en zo snel mogelijk deskundige hulp inroepen.

GLOEIBOUGIES (ORANJE)



Gaat branden wanneer u het contact inschakelt om aan te geven dat de gloeibougies actief zijn.

REMMEN (ORANJE)



Dit lampje gaat even branden tijdens de lampjescontrole als u het contact inschakelt. Als het lampje na het starten blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, zijn de remblokken waarschijnlijk versleten of doet er zich een storing voor in het noodstophulpsysteem (EBA).

Er kan nog wel voorzichtig met het voertuig worden gereden, maar roep zo snel mogelijk deskundige hulp in.

DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) (ORANJE)



Knippert wanneer de DSC is ingeschakeld.

Bij een storing blijft dit waarschuwinglampje branden en verschijnt de mededeling **DSC NIET BESCHIKBAAR** op het message centre. U kunt nog wel met het voertuig rijden, maar de DSC is niet beschikbaar. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC) UIT (ORANJE)



Gaat branden wanneer de DSC wordt uitgeschakeld. Er klinkt ook een geluidssignaal en op het message centre wordt de mededeling DSC-SYSTEEM UIT weergegeven.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS) (ORANJE)



Dit lampje gaat even branden tijdens de lampjescontrole als u het contact inschakelt.

Als het lampje blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in de ABS. Rijd voorzichtig, waarbij u hard remmen vermijdt, en roep zo snel mogelijk deskundige hulp in.

AIRBAG (ORANJE)



Gaat branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit als de motor is gestart.

Als het lampje tijdens het rijden gaat branden, duidt dit op een storing in het airbagsysteem. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING (ORANJE)



Gaat branden bij een systeemstoring. De koplampen werken nog wel, maar deze functie werkt niet naar behoren. Win zo snel mogelijk vakbekwaam advies in.

ACHTERMISTLICHTEN (ORANJE)



Gaat branden wanneer u de achtermistlichten inschakelt.

LAAG BRANDSTOFPEIL (ORANJE)



Gaat branden wanneer het brandstofpeil laag is. Tank bij de eerstvolgende gelegenheid.

De pijl geeft de plaats van de brandstofvuldop in het voertuig aan.

AUTOMATISCHE SNELHEIDSBEGRENZER (ORANJE)



Gaat branden wanneer de automatische snelheidsbegrenzer is ingeschakeld.

VOLGFUNCTIE (ORANJE)



Gaat branden als de adaptieve cruise control in de volgfunctie staat.

BUITENTEMPERATUUR (ORANJE)



Gaat branden wanneer de buitentemperatuur zo laag is dat er ijsel op de weg kan zijn.

BEWAKINGSSYSTEEM VAN DE BANDENSPANNINGEN (GEEL)



Het waarschuwinglampje gaat branden en er verschijnt een mededeling op het message centre om te waarschuwen dat een of meerdere banden duidelijk te zacht zijn. Breng het voertuig zo snel mogelijk tot stilstand, controleer de bandenspanningen en pomp de band(en) op tot de aanbevolen bandenspanning.

Bij een systeemstoring gaat het lampje knipperen.

GROOTLICHT (BLAUW)



Gaat branden wanneer u het grootlicht van de koplampen inschakelt of wanneer u met het grootlicht knippert.

VOORMISTLICHTEN (GROEN)



Dit lampje gaat branden wanneer u de voormistlichten inschakelt.

STADSLICHTEN (GROEN)



Gaat branden wanneer u de stadslichten inschakelt.

GROOTLICHTHULP (GROEN)



Gaat branden als de functie voor automatisch grootlicht het grootlicht heeft ingeschakeld.

RICHTINGAANWIJZERS (GROEN)



Het betreffende waarschuwinglampje gaat knipperen wanneer u de richtingaanwijzers bedient.

INTELLIGENTE STOP/START (GROEN)



Gaat branden wanneer de motor wordt uitgeschakeld door het ECO Stop/Start-systeem.

Opmerking: Alle andere waarschuwinglampjes die normaal gesproken gaan branden wanneer de motor wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld het waarschuwinglampje van het contact, gaan niet branden wanneer de motor wordt uitgeschakeld door het ECO Stop/Start-systeem.

AFDALINGSREGELING (GROEN)



Brandt continu als de HDC wordt geselecteerd en aan de voorwaarden voor het inschakelen van de HDC wordt voldaan.

Als het lampje knippert, is de HDC geselecteerd, maar wordt er niet aan de voorwaarden voldaan of wordt de HDC geleidelijk uitgeschakeld.

LAGE GEARING (GROEN)



Gaat branden wanneer u de lage gearing selecteert.

CRUISE CONTROL (GROEN)



Gaat branden als de cruise control of adaptieve cruise control is ingeschakeld.

NADERINGSALARM (GROEN)



Gaat branden wanneer u het naderingsalarm inschakelt.

RICHTINGAANWIJZERS VAN DE AANHANGER (GROEN)



Gaat branden bij de lampjescontrole wanneer u het contact inschakelt en gaat weer uit als de motor is gestart.

Als er een aanhanger is aangekoppeld en u de richtingaanwijzers gebruikt, knippert dit lampje samen met de richtingaanwijzers. Als het lampje niet knippert, kan een gloeilampje van de aanhanger defect zijn.

Opmerking: Als de aangekoppelde aanhangwagen is voorzien van LED-verlichting, kan de lampjescontrole niet worden uitgevoerd.